

www hottek ri



RU

Электрощипцы НТ-956-020

Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Модель:HT-956-020Мощность:25 ВтНапряжение:220-240 ВЧастота:~ 50/60 ГцКласс защиты:II

Уважаемые покупатели!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также даются рекомендации по правильному использованию данного прибора и ухода за ним.

Храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания по технике безопасности

- Внимательно прочтите инструкцию, прежде чем пользоваться прибором.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике, соответствует напряжению в сети.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Всегда выключайте его, даже если Вы вынуждены прерваться только на короткое время.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Держите прибор и шнур вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
- Регулярно проверяйте шнур и сам прибор на наличие повреждений. При обнаружении любых неполадок не пользуйтесь прибором.
- Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены неисправного шнура обращайтесь в сервисную мастерскую.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости. Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.

- Прибор предназначен для бытового, а не промышленного использования.
- Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система электропитания защищена от перепадов напряжения.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.

Специальные указания по технике безопасности

- Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости. Лак для волос наносите только после завивки волос.
- Не используйте прибор для завивки мокрых волос или синтетических париков.
- Избегайте соприкосновения горячих по¬верхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.
- Не ставьте прибор во время работы на чувствительные к теплу поверхности, мяг¬кую поверхность (на кровать или диван) и не накрывайте его.
- При эксплуатации прибора рекоменду¬ется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен: соприкасаться с горячими предметами, протягиваться через острые кромки, использоваться в качестве ручки для ношения прибора.
- Прежде чем убрать прибор на хранение, обязатель¬но дайте ему остыть и никогда не обматы¬вайте вокруг него сетевой шнур.
- Монтаж данного прибора не предусмотрен, так как он поставляется в состоянии готовом к эксплуатации.
- К данному прибору специальные правила перевозки не применяются.
 При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
 При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Реализация прибора должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством страны-участницы Таможенного Союза.

Внимание! При первом включении прибора возможно кратковременное появление слабого запаха горелого масла – удаляется имеющаяся на нагревательном элементе излишняя смазка.

Внимание! При повреждении рабочей поверхности немедленно отключите прибор от сети, так как это может представлять угрозу поражения электрическим током.

Внимание! Так как прибор остывает постепенно, не касайтесь рабочих поверхностей. беритесь только за ручку прибора.

Обзор деталей прибора



- 1. Наконечник из теплоизоляционного материала
- 2. Прижимной язычок
- 3. Регулятор прижимного язычка
- 4. Корпус прибора
- 5. Индикатор работы прибора
- 6. Переключатель режимов работы Вкл/Выкл
- 7. Нагревательный элемент с хромированным покрытием
- 8. Встроенная термоподставка
- 9. Петелька для подвешивания
- 10. Шнур

Перед первым использованием

Перед первым использованием прибора удалите все упаковочные материалы (наклейки, этикетки, пакеты и т. д.).

Пользование прибором

- Убедитесь, что Ваши волосы и руки хорошо высушены.
- Установите прибор на термоподставке (8) на твердой и плоской поверхности.
- Полностью размотайте сетевой шнур и вставьте вилку в розетку с напряжением 220-240 В ~ 50/60 Гц. Переведите переключатель (6) из положения «Выключено» в положение «Включено», нажатием на кнопку Вкл/Выкл. При этом загорится индикатор работы прибора (5).
- Дождитесь нагрева прибора.

- Выполните завивку волос.
- По окончании работы выключите прибор и выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.

Завивка волос

- Вымойте и высушите волосы.
- Чтобы волосы не подвергались воздействию высоких температур, нанесите на них термозащитное средство.
- Поместите прядь волос шириной не более 4-5 см между прижимным язычком (2) и нагревательным элементом (7). Отступите несколько сантиметров от корней волос.
- Опустите прижимной язычок (2). Убедитесь, что кончики волос выглядывают с другой стороны зажима.
- Поверните прибор так, чтобы обернуть прядь вокруг нагревательного элемента. Таким образом, накручивайте прядь до конца, не прикасаясь к коже головы.
- Когда локон готов, разверните его наполовину. Откройте зажим и отпустите локон.
- Прядь волос на нагревательном элементе следует держать 5-10/10-20 секунд в зависимости от текстуры и длины волос.
- При необходимости повторите процедуру до получения желаемого результата. Зафиксируйте прическу укладочными средствами.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протирайте кор¬пус и прижимной язычок прибора мягкой влажной тканью.
- Для чистки устройства запрещается использовать абразивные моющие средства и растворители.

Хранение

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, обязательно дайте ему остыть и убедитесь, что корпус устройства чистый и сухой.
- Для удобства хранения предусмотрена петелька для подвешивания (9), на которой можно хранить прибор при условии, что в этом положении на него не будет попадать вода.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Утилизация



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора - 2 года

Изготовитель: Кейон Трейд Компани Лимитед

Адрес: Оф.107 Чанг Чун. Иу. Чжэцзян. Китай

EAC

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Единая справочная служба: +7(495) 204-17-75

Изготовлено в КНР

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными.

Серийный номер представляет собой одиннадцати-значное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0618ххххххх означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2018

RUS