

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.

⚠ CAUTION

This hose contains electrical connections:

- do not use to suck up water ;
- do not immerse in water for cleaning;
- the hose should be checked regularly and must not be used if damaged.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения риска возгорания, поражения электрическим током, получения травм или нанесения ущерба при пользовании пылесосом, прочтите все инструкции и строго их соблюдайте. Данное руководство не включает все возможные условия, с которыми можно столкнуться. В отношении вопросов, которые Вы не понимаете, всегда обращайтесь к вашему представителю по обслуживанию или производителю.

Этот символ, предупреждающий об опасности.

Этот знак предупреждает Вас о потенциальных источниках опасности, которые могут стать причиной травмы или смерти для вас или других людей. Любые сообщения в отношении безопасности сопровождаются предупредительным знаком или словом «ОСТОРОЖНО» или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:



! ОСТОРОЖНО

Этот знак предупреждает Вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной серьезной травмы или смерти.



! ВНИМАНИЕ

Этот знак предупреждает Вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной травмы или привести к материальному ущербу.



- При повреждении или дефекте шнура питания или штепсельной вилки нельзя использовать пылесос.**

При повреждении шнура питания, во избежание опасных ситуаций необходимо заменить его рекомендованными LG Electronics сервисными центрами.

- Это устройство не предназначено для применения людьми (включая детей) со сниженной физической, чувствительной или интеллектуальной способностью, или с недостаточным опытом и знанием, если такие люди не под контролем человека, ответствующего за их безопасность, или они не научены им касательно применения устройства.**

! ОСТОРОЖНО

Обратить особое внимание на детей и обеспечить невозможность игры данным устройством.

• Данным устройством разрешено пользоваться детям в возрасте от 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, если они находятся под присмотром или обучены правилам безопасного применения данного устройства и осознают возможные риски. Детям запрещено играть с данным устройством. Детям запрещено чистить или обращаться с данным устройством без присмотра

- Перед проведением обслуживания, чистки прибора или в случае, если прибор не используется, отключайте прибор от сети.

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.

- Не всасывайте жидкости, лезвия, гипс и вещества, состоящие из мелких частиц, сигареты, пепел .

- Не всасывайте горючие или взрывчатые вещества, например бензин, бензол, растворитель, пропан (жидкий или газообразный).

Испарения таких веществ могут стать источником возгорания или взрыва.
Несоблюдение этого указания может стать причиной травмы или смертельного исхода.

- Не беритесь за вилку шнура или пылесос мокрыми руками.
Это может стать причиной смертельного исхода или привести к поражению электрическим током.

- Не извлекайте вилку из розетки за сетевой шнур.
Это может привести к повреждению прибора, поражению электрическим током. Чтобы вынуть вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.

- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела на расстоянии от отверстий и движущихся деталей.

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или личной травме.

- Не переносить и не перемещать прибор за шнур, не использовать шнур в качестве ручки для переноски, не защемлять шнур дверьми, не тянуть шнур через острые кромки или углы. Не ставьте пылесос на шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током, личной травме, возгоранию или повреждению прибора.

- Не допускайте использование прибора в качестве игрушки. Если прибором пользуются дети, либо если они находятся рядом, будьте предельно внимательно.

Это может привести к травме или повреждению прибора.

- После попадания пылесоса в воду не пользуйтесь им до проведения ремонта.
Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОСТОРОЖНО

- Не продолжайте чистку при наличии каких-либо дефектов, отсутствующих деталей или повреждений.
Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.
- С данным пылесосом не использовать удлинитель.
Это может привести к опасности возгорания или повреждению прибора.
- Включать в сеть только с должным напряжением.
При включении в сеть с ненадлежащим напряжением может привести к поломке электродвигателя и, возможно, травме пользователя. Должное значение напряжения питания приведено на днище пылесоса.
- Перед отключением от сети, выключите все элементы управления.
Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.
- Не модифицируйте вилку каким-либо образом.
Несоблюдение этого указания может привести к

поражению электрическим током, травме или повреждению прибора.
Модификация вилки может стать причиной смерти. Если вилка не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки соответствующей розетки.

• Ремонт электроприборов должны выполнять только квалифицированные инженеры по техническому обслуживанию.
Неправильно выполненный ремонт может привести к серьезным опасностям для пользователя.
Не помещайте пальцы рядом с шестерней. Не соблюдение этого указания может привести к травме.

• Не подключайте пылесос к сети, если выключатель питания не установлен в положение "Выкл."
Это может привести к травме или повреждению прибора. (В зависимости от модели)

• Не подпускайте к прибору детей, а при сматывании шнура, во избежание травмы, обеспечьте его свободное движение.
При сматывании шнур движется быстро. (В зависимости от модели)

• Шланг содержит электрические провода.
Не пользуйтесь поврежденным, разрезанным или проколотым шлангом.
Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или смерти. (В зависимости от модели)

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- Не пользуйтесь прибором с блокированными отверстиями: держать отверстия свободными от грязи, комков пыли, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- Не пользуйтесь пылесосом без контейнера для сбора пыли и/или установленных фильтров.
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- Не используйте пылесос для сбора острых, твердых предметов, мелких игрушек, булавок, скрепок и т.д.
Они могут повредить пылесос или контейнер для

сбора пыли.

• Храните пылесос в помещении.
Во избежание случайного включения, убирайте пылесос после использования.

• Используйте только детали изготовленные или рекомендованные представителем по техническому обслуживанию LG Electronics.
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.

• Пользуйтесь прибором только в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве.
Используйте прибор только с приспособлениями и насадками рекомендованными или одобренными LG Electronics.
Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.