

REMENIS®

Руководство
пользователя

БЛЕНДЕРНЫЙ
НАБОР

REM-5796



www.remenis.ru

Благодарим за выбор продукции ТМ «REMENIS» и поздравляем с приобретением нового блендерного набора. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим руководством поль-

зователя. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства. Если вы желаете передать прибор другому лицу, передавайте его вместе с настоящим руководством.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электросети в вашем доме.
- Не оставляйте прибор, включённый в электрическую сеть, без присмотра.
- Отключайте прибор от электрической сети перед сменой насадок и после использования.
- Прежде чем начать пользоваться прибором, убедитесь в том, что насадки установлены правильно и надёжно зафиксированы.
- Не подключайте к электрической сети моторный блок без установленных насадок.
- Запрещается включать прибор без использования насадок и продуктов для переработки.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Охлаждайте горячие продукты, прежде чем поместить их в мерный стакан или в чашу чоппера.
- Запрещается помещать чашу чоппера и мерный стакан в микроволновую печь.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Перед первым использованием прибора тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.
- Устанавливайте чашу чоппера на ровной устойчивой поверхности.
- Продукты помещайте в чашу чоппера до включения прибора.
- Не переполняйте чашу чоппера продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.
- Режущие кромки ножа-измельчителя чоппера и насадки-блендера очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!

- При работе с чоппером в случае затруднения вращения ножа-измельчителя отключите прибор от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
 - Извлекать продукты и сливать жидкости из чаши чоппера можно только после полной остановки вращения ножа-измельчителя.
 - Не прикасайтесь к вращающимся частям прибора. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножа насадки-блендера или венчика.
 - Всякий раз перед чисткой прибора, а также в том случае, если вы его не используете, отключайте прибор от электросети.
 - При отключении прибора беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура.
 - Не тяните за сетевой шнур и не перекручивайте его.
 - Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
 - Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
 - Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели и горячим поверхностям.
 - Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
 - Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или плёнкой.
- ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ!**
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура во время работы прибора.
 - Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.

- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте прибор в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если прибор работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите прибор в заводской упаковке
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1 Регулятор скорости

2 Кнопка включения

3 Кнопка включения режима «TURBO»

4 Моторный блок

5 Мерный стакан

6 Насадка-чоппер

7 Насадка-венчик

8 Насадка-блендер из нержавеющей стали



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките прибор из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие его работе.
- Проверьте целостность прибора, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
- Насадки промойте тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите их.
- Моторный блок, крышку-редуктор чоппера и редуктор насадки венчика протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ!

- Не погружайте моторный блок, крышку-редуктор чоппера, редуктор насадки венчика, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Используйте съёмную насадку-блендер для приготовления фруктовых пюре, детского питания, соусов, майонеза, смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей (для переработки фруктов и овощей, содержащих достаточное количество жидкости).

ВНИМАНИЕ! Перед установкой насадки убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте съёмную насадку-блендер в моторный блок. Убедитесь в надёжной фиксации насадки.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Погрузите насадку-блендер в ёмкость с продуктами, которые вы хотите измельчить/перемешать.

ВНИМАНИЕ! При переработке продуктов держите прибор вертикально.

Продолжительность работы

Продолжительность непрерывной работы с насадкой-блендером не должна превышать 35 секунд, с насадкой венчиком – 2 минут, при измельчении в чаше чоппера продолжительность работы см. в таблице ниже.

Продукт	Вес, г (максимальный)	Время, с
Мясо	250	15
Травы	50	10
Миндаль	150	15
Сыр	100	10
Хлеб	80	10
Лук	200	10
Печенье	150	10
Мягкие фрукты	200	10

Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 2 минут

- Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку «I». Используйте данный режим работы для смешивания жидких продуктов.
- В режиме «I» Вы можете регулировать мощность блендера при помощи регулятора скорости (1).
- При нажатии и удержании кнопки «T» прибор включится на максимальной мощности. Используйте данный режим работы для совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

Примечания:

- Продукты помещаются в ёмкость до включения прибора. Объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости, в которой они перерабатываются.
- Перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить фрукты от кожуры, удалить несъедобные части, такие как косточки, и порезать фрукты кубиками размером около 2x2 см.
- После завершения использования прибора извлеките вилку сетевого шнура из электри-

ческой розетки и отсоедините съёмную насадку-блендер, повернув её против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается снимать насадку-блендер во время работы.
- Чтобы не повредить лезвия, не перерабатывайте слишком твёрдые продукты, такие как крупы, рис, приправы, кофе, твёрдые сорта сыра, замороженные продукты и другие.
- Если при работе с насадкой-блендером возникает трудность в измельчении продуктов, если это возможно, добавьте небольшое количество жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ВЕНЧИКА

Используйте насадку-венчик только для взбивания крема, яичного белка, приготовления бисквитного теста или перемешивания готовых десертов.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой насадки-венчика убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте насадку-венчик в моторный блок и поверните его по часовой стрелке, убедитесь в надёжной фиксации.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Опустите насадку-венчик в посуду с продуктами.
- Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку «I».
- При нажатии и удержании кнопки «Т» прибор включится на максимальных оборотах.
- После использования прибора извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, отсоедините насадку-венчик от моторного блока, повернув её против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать насадку-венчик для замешивания крутого теста.
- Продукты помещайте в ёмкость до включения прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ЧОППЕРА

Насадка-чоппер используется для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива, овощей и фруктов.

ВНИМАНИЕ! Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как кубики льда, замороженные продукты, мускатный орех, зёрна кофе, злаки и другие.

Прежде чем начать измельчение:

- Нарежьте мясо, сыр, лук, овощи или фрукты кусочками приблизительно 2х2 см.
- Удалите у трав стебли, очистите орехи от скорлупы.
- Удалите из мяса кости, жилы и хрящи.

Измельчение

ВНИМАНИЕ! Лезвия ножа-измельчителя очень острые! Всегда держите нож-измельчитель за верхний пластмассовый хвостовик.

- Установите чашу чоппера на ровной устойчивой поверхности.
- Установите нож-измельчитель на ось внутри чаши чоппера.
- Поместите продукты в чашу чоппера.

Примечание: Не включайте прибор с пустой чашей чоппера.

- Установите крышку чоппера на чашу чоппера и поверните её по часовой стрелке до упора.
- Установите моторный блок на горловину насадки-чоппера, поверните моторный блок против часовой стрелки до упора, убедитесь в надёжной фиксации моторного блока.
- Моторный блок устанавливайте строго вертикально, без перекосов.
- Подключите прибор к электрической сети, вставив вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку «I».
- При нажатии и удержании кнопки «Т», нож-измельчитель будет вращаться с максимальными оборотами.
- Во время работы держите моторный блок одной рукой, а чашу чоппера придерживайте другой рукой.
- После использования прибора дождитесь полной остановки вращения ножа-измельчителя.
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Отсоедините моторный блок от горловины насадки-чоппера, повернув моторный блок по часовой стрелке.
- Снимите крышку чоппера повернув её против часовой стрелки.

- Соблюдая осторожность, извлеките нож-измельчитель, держась за пластмассовый хвостовик.
- Извлеките измельчённые продукты из чаши чоппера.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ВНИМАНИЕ! Лезвия ножа-измельчителя очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с ножом-измельчителем крайне осторожно!

- Выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Снимите насадки. Для чистки моторного блока и редукторов используйте слегка влажную ткань, после чего их следует вытереть насухо.
- После переработки солёных или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой насадку-блендер или нож-измельчитель.
- При переработке продуктов с сильными красящими свойствами (например, моркови или

свёклы) насадки и ёмкости могут окраситься, протрите насадки и ёмкости тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте насадки и ёмкости с нейтральным моющим средством.

- После использования промойте насадки, которые контактировали с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их. Насадку-венчик следует промыть полностью, а насадку-блендер – только нижнюю часть.
- Запрещается погружать моторный блок и редукторы в любые жидкости, а также промывать их под струёй воды или помещать в посудомоечную машину.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Прежде чем убрать прибор на длительное хранение, проведите его чистку.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Моторный блок	1 шт.
Насадка-блендер	1 шт.
Насадка-венчик	1 шт.
Насадка-чоппер	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-240 В, ~ 50 Гц
Максимальная мощность	800 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Информация о назначении изделия: прибор предназначен для взбивания, смешивания, измельчения и совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

ВНИМАНИЕ! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного прибора равен 3 годам с даты продажи при условии, что прибор используется согласно правилам и рекомендациям, изложен-

ным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Дата производства прибора указана в серийном номере: девятая и десятая цифры - месяц производства, одиннадцатая и двенадцатая - год производства.



ДАННЫЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБУЕМЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИМПОРТЁР

Импортер: ИП Шлыков А.А.

Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 22, кв. 16



A series of 25 horizontal dotted lines for taking notes, evenly spaced across the page.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение прибора. Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации прибора, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного прибора.
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса прибора;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части прибора;
- механическими воздействиями;

Гарантия не распространяется на приборы с повреждениями, вызванными:

- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции прибора;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя прибора, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в приборе неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на весь прибор, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 77а.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийных обязательств 12 месяцев с даты продажи данного прибора. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера

прибора, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на приборе должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Прибор

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР

Модель

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический адрес)

Прибор проверен, укомплектован, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

подпись продавца
М.П.

подпись покупателя

Прибор, модель
Серийный номер
Дата поступления в ремонт
Дата выдачи
Вид ремонта



Работу принял, претензий по качеству не имею _____
Фамилия И.О., подпись владельца, дата

Прибор, модель
Серийный номер
Дата поступления в ремонт
Дата выдачи
Вид ремонта



Работу принял, претензий по качеству не имею _____
Фамилия И.О., подпись владельца, дата

Прибор, модель
Серийный номер
Дата поступления в ремонт
Дата выдачи
Вид ремонта



Работу принял, претензий по качеству не имею _____
Фамилия И.О., подпись владельца, дата

