

 **Binatone**
Simply better



НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
Модель TF-0602


Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию! Перед использованием внимательно ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном руководстве, и сохраните его для дальнейшего использования.

Перед первым использованием. Меры предосторожности

- 1) Перед первым использованием полностью удалите все упаковочные материалы, включая наклейки. Полностью размотайте сетевой шнур.
- 2) Устройство не предназначено для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными способностями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность.
- 3) Перед подключением в розетку убедитесь, что напряжение в сети совпадает с напряжением, указанным на заводской табличке прибора.
- 4) Перед использованием проверьте шнур питания и вилку шнура питания на наличие повреждений. Во избежание повреждений не скручивайте и не сгибайте шнур питания.
- 5) При обнаружении дефектов сетевого кабеля обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- 6) Не используйте шнур для переноса прибора.
- 7) Отключите прибор перед тем, как вынуть вилку шнура питания из электрической розетки. Во избежание поражения электрическим током не трогайте шнур питания мокрыми руками.
- 8) Всегда вынимайте сетевую вилку из розетки, когда не пользуетесь прибором или перед его обслуживанием.
- 9) Запрещается отключать устройство от сети выдергиванием сетевой вилки из розетки за сетевую кабель. При отключении устройства от сети следует держаться за сетевую вилку.
- 10) Не вешайте одежду на вентилятор.
- 11) Не используйте прибор до сборки.
- 12) Не используйте прибор в непосредственной близости от занавесок. При работе вентилятора лопасти могут затянуть занавески, что может привести к поломке прибора.
- 13) Во избежание поломок прибора не используйте его при температуре ниже 0 и выше 35°C, в помещениях с высоким уровнем влажности (ванные комнаты), и в пыльных помещениях.
- 14) Не вставляйте какие-либо предметы в защитные решетки прибора во время его работы. Это может привести к получению травм.
- 15) Не оставляйте детей рядом с прибором во время его работы. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- 16) Запрещается распылять на вентилятор средство от насекомых, это может привести к выходу из строя резиновых деталей прибора, а также повредить окрашенные детали.
- 17) Не направляйте вентилятор на детей, пожилых и больных людей в течение длительного времени.

- 18) Устанавливайте прибор на ровную, твердую, устойчивую поверхность.
- 19) Подключение прибора должно производиться только к заземленным розеткам. В противном случае прибор не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.
- 20) Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях.
- 21) Запрещён самостоятельный ремонт прибора. Ремонт вентилятора следует производить в авторизованном сервисном центре.
- 22) Прибор предназначен только для бытового использования. Запрещено использование вентилятора в промышленных условиях.

Описание прибора



- 1) Защитная решётка (передняя, задняя)
- 2) Лопасти вентилятора
- 3) Моторная часть
- 4) Переключатель режимов работы

- 5) Винт регулировки наклона
- 6) Крепление-прищепка
- 7) Основание

Эксплуатация

- 1) Убедитесь, что вентилятор находится на устойчивой поверхности и собран правильно.
- 2) Подсоедините электрический шнур к розетке.
- 3) Вентилятор снабжён следующими функциями:
 - две скорости вращения;
 - настольное размещение или крепление с помощью прищепки;
 - наклон вентилятора.
- 3) Переключатель режимов имеет три рабочих положения:

Кнопка 0 – выключение

Кнопка 1 – минимальная скорость


Кнопка 2 – максимальная скорость

Чтобы включить вентилятор, переведите переключатель режимов в положение «1-2».

Чтобы выключить вентилятор, переведите переключатель режимов в положение «0».



**Перед регулировкой наклона всегда выключайте вентилятор!
Поток воздуха можно направить вверх или вниз путём настройки угла наклона.**



Ослабьте винт регулировки наклона. Закрутите фиксатор наклона вентилятора, зафиксировав нужное положение.

Возможные неисправности и их устранение

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Прибор не включается	Нет напряжения	Предварительно выключив прибор, проверьте наличие напряжения в сети
Прибор шумит и вибрирует	Вентилятор собран неправильно	Соберите вентилятор правильно
При работе вентилятора появился запах	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Это нормально, запах исчезнет со временем

Очистка и обслуживание

- 1) Прибор не требует особого технического обслуживания со стороны пользователя.
- 2) Периодически протирайте корпус вентилятора и его лопасти слегка влажной тканью, смоченной в мыльном растворе. Перед включением вентилятора насухо протрите его мягкой тканью.
- 3) Не допускайте попадания моющих средств и влаги на мотор.
- 4) Запрещается мытье прибора под струей воды.
- 5) После обслуживания вентилятор следует хранить в упакованном виде.
- 6) Храните прибор в сухом, хорошо проветриваемом месте.
- 7) Всегда отключайте прибор от сети электропитания во время очистки.
- 8) Не используйте активные химические вещества и абразивные чистящие средства.
- 9) Излишки пыли, скопившиеся в вентиляционных отверстиях мотора, можно удалить при помощи пылесоса.

Технические характеристики

Мощность	15Вт
Напряжение	220В/50Гц
Количество скоростей работы	2
Крепление-прищепка	+
Материал корпуса	пластик