



HARPER

User guide

Руководство по эксплуатации

EN

RUS



Full motion TV wall mount

Наклонно-поворотный подвес
для телевизоров

HARPER TVFW-55

www.harper.ru

INTRODUCTION

Thank you for choosing HARPER products. Before use please study the given user manual and keep it for future references.

INCLUDES

- Wall profiles
- Universal supports
- Fasteners

TECHNOCAL PARAMETERS

- Maximum load 30kg
- VESA up to 400x400mm
- High corrosion resistance


SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not disassemble the devise. It may lead to malfunction.
- In case of malfunction please contact authorized service centre.
- Do not leave devise and accessories unattended. Please keep it out of reach of children and animals. Small parts can become cause of suffocation.
- The devise is intended for use in normal climate conditions. Extreme climate conditions (temperature below 0C or above 45C or high

humidity) can become reason of malfunction of device.

PARTS LIST

Please check the parts in the package in comparison with the following list, make sure all of the parts are in the package. Never use defective parts, never replace part with different specification.



(A)M6x60 Self-tap Screw (3)



(B)8x40 Plastic Anchor (3)



(C)M6×15 washer (1)



(D)5mm Plastic Sleeve (4)



(E)M6x14 screws(4)



(F)M8x20 screws(4)



(G)M6x12 screws(4)




(H)M6 Cap nut (4)

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

Note: please read the instructions carefully before installation!


Step 1: Install the TV plate

STEP1




Step 2: a. Use the wall plate as a template to draw three holes. B. Drill holes of dia 8mm and 60mm depth in the wall.

STEP2




Step 3: a. Wedge three plastic anchors into the holes. B. Screw two self-tap screws into plastic anchor that on the top two, but do not tighten, keep self-tap screws away from all 3mm.

STEP3




Step 4: Install the adapter.

STEP4




Step 5: Install the monitor/TV to the front plate with suitable screws selected from the parts bag.


STEP5



Step 6: Install the wall plate. Hang the wall plate on the self-tap screws, and move the wall plate down. Put the self-tap screw into the third hole, adjust the level and make tighten.



Step 7: Install the wall plastic cover onto the wall plate. Loosen the knob to adjust the angle of monitor/TV 20° up and down, then screw the knob firmly.



NOTICE.

Due to constant improvement of technical characteristics and design manufacture has the right to make changes without prior notice.

Note: This product doesn't contain precious metals

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Настенные профили
2. Универсальные опоры
3. Крепежные детали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Прочность и надежность конструкции рассчитана на безопасную эксплуатацию с максимальной нагрузкой 30кг
- Крепежные отверстия VESA до 400 x 400 мм
- Высокая стойкость к коррозии

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирать устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
- В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
- Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок.
- Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ



(A) Самонарезающий винт M6x60 (3)




(B) Пластиковый анкер 8x40 (3)




(C) Шайба M6x15 (1)



(D) Пластиковая втулка 5мм (4)



(Е) Винты М6х14 (4)



(F) Винты М8х20 (4)



(G) Винты М6х12 (4)



(H) Глухая гайка М6 (4)


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

Шаг 1.

Установите пластину – крепление для телевизора


ШАГ 1



Шаг 2.

Используйте настенную плату в качестве шаблона. Просверлите три отверстия диаметром 8мм и глубиной 60мм


ШАГ 2



Шаг 3.

Вбейте в отверстия три пластмассовых дюбеля. Затем вкрутите два самонарезающих шурупа так как это показано на рисунке. Закручивать нужно не до конца, оставить 3мм до шапки винта.


ШАГ 3



Шаг 4.

Установите необходимые вам расширяющие адаптеры


ШАГ 4



Шаг 5.

Установите телевизор/монитор на переднюю пластину с помощью крепежей из комплектации


ШАГ 5



Шаг 6.

Установите настенную пластину крепления. Повесьте настенную пластину на самонарезающие винты и опустите ее вниз. Вставьте самонарезающий шуруп в третье отверстие, отрегулируйте уровень и затяните винт


ШАГ 6



Шаг 7.

Установите на настенную пластину пластиковую крышку. Ослабьте ручку чтобы отрегулировать уровень наклона телевизора/монитора на 20° вверх или вниз, затем зафиксируйте положение затянув ручку.

ШАГ 7



ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянным усовершенствованием характеристик и дизайна производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Примечание: Данное изделие не содержит драгоценных металлов.



HARPER

Full motion TV wall mount

Наклонно-поворотный подвес
для телевизоров

HARPER TVFW-55

Information about certification: the product is not subject to compulsory certification

Production date is indicated on the package

Life duration of product: 24 months

Warranty period: 12 months

Warranty service is provided on the base of warranty card that goes together with the product.

Warranty card and User manual are inevitable parts of the product. For additional information about the product and authorized service centres you may find at harper.ru or by telephone 8-800-600-7107.

Manufacture: Harper International Trading Limited 15F, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, HongKong, PRC

Importer: LLC «Progress-Plyus», App.11, floor 2, Build.50, k.1, Udaltsova Str., Moscow, Russia, 119607, tel: +74951330210, info@harper.ru

Информация о сертификации: товар не подлежит обязательной сертификации

Дата производства указана на упаковке

Срок службы – 2 года

Гарантийный срок – 1 год

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте harper.ru или по телефону технической поддержки 8-800-600-7107
Изготовитель: Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, Ковзэй Бэй, Гонконг, КНР

Импортер, организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Прогресс-Плюс» 119607, г.Москва, ул.Удальцова, д.50, корп.1, тел: +74951330210, info@harper.ru

www.harper.ru

21/11/ 2019