



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР



### МОДЕЛЬ

LHCI-1000 KM

LHCI-1500 KM

LHCI-2000 KM

**Orion**  
series

**EAC**

## **Уважаемый покупатель!**

Поздравляем Вас с приобретением нового электрического конвектора **LORIOT**.

При правильном обращении он прослужит Вам долгие годы. Вся продукция торговой марки **LORIOT** производится в соответствии с международными и российскими стандартами безопасности и качества. Перед использованием электрического конвектора внимательно изучите данное Руководство.

Здесь Вы найдете много полезных советов по его правильной эксплуатации и уходу. Простые и необременительные профилактические меры сберегут Вам время и деньги в течении всего срока службы. Позаботьтесь о сохранности настоящего "Руководства" и, если конвектор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

### **Внимание!**

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Code-128

**Свидетельство о приемке**

\_\_\_\_\_ М.П.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Используемые обозначения .....	4
2. Правила безопасности.....	4
3. Назначение .....	6
4. Устройство конвектора.....	7
5. Технические характеристики .....	7
6. Управление прибором.....	8
7. Уход и обслуживание.....	9
8. Возможные неисправности и способы их устранения.....	9
9. Сервисное обслуживание .....	10
10. Монтаж прибора.....	10
11. Схема электрическая .....	12
12. Срок службы прибора.....	13
13. Хранение прибора .....	13
14. Транспортировка и хранение .....	13
15. Дата изготовления .....	13
16. Гарантия.....	13
17. Комплектация .....	13
18. Правила утилизации .....	13
19. Сертификация продукции.....	14
20. Гарантийный талон .....	15

## 1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

### ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

### ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм;
- конвектор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей;
- после установки конвектора электрическая вилка должна находиться в доступном месте;
- конвектор должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах;
- класс мощности обогревателя (указан на паспортной табличке) основан на проведенных испытаниях под определенной нагрузкой;
- производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его характеристики;
- в тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки;
- если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений;
- на изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

## 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

- При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать правила безопасности, для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба.
- Перед эксплуатацией обогревателя внимательно прочтите данное руководство.
- Не подключайте обогреватель к источнику питания до полной сборки и установки в рабочее положение.
- Используйте обогреватель только при напряжении, которое указано в таблице технических характеристик. Убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Обогреватель должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220-230 В, 50 Гц. Запрещается эксплуатация обогревателя без заземления.

### ОСТОРОЖНО!

- Некоторые части данного обогревателя сильно нагреваются и могут стать причиной ожога. Особое внимание уделяйте находящимся рядом с обогревателем детям и недееспособным людям.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева обогреватель не накрывать.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания.
- Не располагайте обогреватель в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к перекрыванию решеток и затрудненному поступлению и выходу воздуха.
- Не располагайте обогреватель вблизи других отопительных приборов.
- Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие вещества.
- Не используйте обогреватель для сушки одежды.

- Не вставляйте и следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению обогревателя.
- В случае попадания воды в обогреватель обесточьте обогреватель, вынув вилку из розетки, до полного высыхания.
- В случае падения обогревателя в воду немедленно обесточьте обогреватель, вынув вилку из розетки.
- Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или емкостей с жидкостью.
- Не эксплуатируйте обогреватель с поврежденным шнуром, вилкой или в случае любого другого повреждения. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не используйте обогреватель со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву шнура питания.
- Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод - держитесь за саму вилку.
- Запрещается прокладывать провод под ковровым покрытием, не кладите сверху коврики, ковровые дорожки и т.д.
- Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг обогревателя, это может привести к истиранию и износу изоляции провода.
- Если обогреватель не используется, отключите его от электрической сети с помощью сетевой вилки.
- Запрещается эксплуатация обогревателя на коврах с длинным ворсом и коврах Флокати.
- Во время эксплуатации провод питания не должен касаться нагреваемой поверхности конвектора.
- Не используйте обогреватель вне помещения.
- Надежно закрепляйте обогреватель на стене или ставьте его в правильное положение.
- Обогреватель должен эксплуатироваться в вертикальном положении.
- Обогреватель нельзя устанавливать непосредственно под штепсельной розеткой.
- Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- Обогреватель не предназначен для использования лицами [включая детей] с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании обогревателя лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с обогревателем.
- Дети до трех лет не должны находиться рядом с обогревателем в случае, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только включить/выключить обогреватель при условии, что он был помещен и установлен в его предполагаем нормальном рабочем положении, а также при условии, что дети находятся под контролем или им были даны инструкции касательно безопасного использования прибора и его потенциальные риски. Дети в возрасте с 3 до 8 лет не должны подключать прибор с помощью сетевой вилки, настраивать, проводить чистку прибора и выполнять пользовательское обслуживание.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Данный прибор предназначен только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.




Рис. 1 Минимальные расстояния до других предметов (мм),  
(изображение может отличаться в зависимости от марки конвектора)

**ВНИМАНИЕ!**

Перед началом эксплуатации прибора необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели (наличие наклейки на лицевой панели зависит от марки конвектора).

**ВНИМАНИЕ!**

При первом включении обогревателя возможно появление характерного запаха дыма из-за сгорания масла с поверхностей нагревательного элемента. Рекомендуется перед установкой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

### 3. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях.

## 4. УСТРОЙСТВО КОНВЕКТОРА

1. Корпус
2. Воздуховыпускная решетка
3. Ручка регулировки термостата
4. Кнопка включения/выключения
5. Электрический шнур с вилкой
6. Опоры с роликами
7. Воздухозаборная решетка
8. Кронштейн для крепления к стене




Рис.2 Устройство конвектора [изображение может отличаться в зависимости от марки конвектора]

### Панель управления



На боковой панели конвектора находится органы управления прибора:  
 1. ручка регулировки температуры;  
 2. кнопка включения/выключения.

Рис.3 Панель управления [изображение может отличаться в зависимости от марки конвектора]

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LHCI-1000 KM	LHCI-1500 KM	LHCI-2000 KM
Мощность обогрева, Вт	1000	1500	2000
Номинальное напряжение, В ~ Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальный ток, А	4,4	6,5	8,7
Степень защиты	IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева, м <sup>2</sup>	5-15	7-20	10-25
Размеры прибора ([ШxВxГ], мм)	460x400x83	595x400x83	830x400x83
Размеры упаковки ([ШxВxГ], мм)	480x450x125	615x450x125	850x450x125
Вес нетто, кг	3	3,7	5
Вес брутто, кг	3,7	4,5	5,9

## 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

### Подготовка к работе

Извлеките обогреватель из картонной коробки. Сохраните коробку для межсезонного хранения. Убедитесь, что конвекционный обогреватель находится в положении «ВЫКЛ», прежде чем включать его. Установите обогреватель, следуя инструкциям по установке. Во избежание перегрузки электросети не рекомендуется подключать обогреватель к розетке, к которой подключены другие электроприборы большой мощности.

### Включение прибора

Вставьте вилку в розетку. Переведите кнопку включения в режим «ВКЛ», поверните ручку регулировки терmostата в нужное положение, для комфортного обогрева помещения.

Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конвектор начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожидания, а затем снова включается, когда температура воздуха в помещении понижается.

### Установка температуры

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулировки терmostата в положение «max».

Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки терmostата влево, пока не услышите щелчок. Таким образом, прибор «запомнит» комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.

### Выключение прибора

Переведите кнопку включения/выключения в положение «0» и выньте шнур из розетки.

### Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

### Функция защитного отключения

Конвектор оснащен защитным устройством, [в зависимости от комплектации], отключающим прибор при отклонении от вертикального положения более чем на 45 градусов. Для повторного включения необходимо установить конвектор в вертикальное положение.

## 7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Регулярная чистка прибора при непрерывной эксплуатации.

- Перед чисткой отключите обогреватель от сети питания.
- Перед чисткой убедитесь, что обогреватель полностью остыл.
- Используйте влажную тряпку (не мокрую), чтобы стереть с внешней части обогревателя пыль и грязь.
- Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и ворс с распределительных решеток. Убедитесь, что обогреватель полностью высох, прежде чем подключать его к сети.

### Чистка задней панели обогревателя, установленного на стене.

- Перед чисткой отключите обогреватель от сети питания.
- Опустите вниз две задвижки «P» (см. рис. 4) на задней панели обогревателя, и потяните прибор на себя.
- Снимите прибор с кронштейнов и проведите чистку задней панели.

После чистки обогреватель следует закрепить в обратном порядке.




Рис. 4 Задняя панель обогревателя

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет нагрева	1) Ненадежное подключение шнура питания	1] Установите надежное подключение
	2) Фактическая температура в помещении превышает настройку терmostата	2] Настройте температурный режим работы конвектора
Неприятный запах при первом включении	Не является неисправностью	Запах исчезает через несколько минут работы конвектора

## 9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### Замена шнура питания

Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

## 10. МОНТАЖ ПРИБОРА

При монтаже учитывайте расстояния указанные на рисунке 1.

### Настенный вариант установки

Закрепите кронштейны на стене с помощью саморезов. Крепежные отверстия находятся в нижней части кронштейнов.

С помощью кронштейнов установите обогреватель на стене у пола, согласно рисункам ниже. Расстояние от прибора до пола должно быть не менее 10 см.




Рис. 5

Освободить настенный кронштейн от конвектора необходимо следующим образом:

- нажмите на защелки и потяните кронштейн на себя;
- отметить и просверлить отверстия;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его.




Рис. 6

Закрепить прибор на кронштейне необходимо следующим образом:

- наденьте на кронштейн нижнюю часть конвектора при помощи специальных отверстий, расположенных в нижней части конвектора;
- наденьте верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи защелок на кронштейне.




Рис. 7

#### **Установка на полу.**

Используя опоры с роликами, которые идут в комплекте, а также изучив схему крепления ниже, установите прибор на полу.

- перевернуть конвектор нижней частью вверх;
- взять одну из опорных ножек;
- приложить планку опорной ножки к месту крепления на конвекторе так, чтобы выпуклая часть планки прилегала плотно к корпусу конвектора, винтовое отверстие должно совпасть;
- закрепите опорную ножку с помощью специального пластикового полуборотного крепления, которое входит в комплект;
- то же повторить со второй опорной ножкой.





Рис. 8

## 11. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



EK1 - электронагреватель;

SK1 - терморегулятор;

SA1 - двухпозиционная клавиша;

SK2 - защитный термостат;

SQ1 - датчик защиты от опрокидывания;

L - фазный проводник;

N - нулевой проводник;

PE - защитный проводник.

Рис. 9 Схема электрическая принципиальная конвекторов LHCI-1000 KM, LHCI-1500 KM, LHCI-2000 KM

## 12. СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА

Срок службы обогревателя 7 лет.

## 13. ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- В случае если обогреватель не планируется использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.

## 14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРИБОРА

- Изделия можно транспортировать в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта [от - 50 °C до + 50 °C при относительной влажности до 80 %].
- Транспортирование и хранение изделий должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

## 15. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на обогревателе.

## 16. ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

## 17. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Обогреватель
2. Опоры с роликами
3. Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном
4. Кронштейн крепления к стене

## 18. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

## 19. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники»

РФ, 426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23/110

Тел.: +7 [495] 7415932, +7 [499] 7263002

Факс: +7 [499] 7263001

Адрес производства:

РФ, Владимирская область, Киржачский район,  
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1

Сделано в России



## Условия гарантийных обязательств на технику LORIOT.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники LORIOT

Настоящая гарантия действительна в течение 24 [двадцать четыре] месяцев на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюdenы.

Если ваше изделие LORIOT нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

**Гарантия действительна на территории Российской Федерации при соблюдении следующих условий:**

**1.** Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.

**2.** Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации [прилагается к изделию].

В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.

**3.** Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона [с подписью и печатью Продавца]. Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта.

**4.** Гарантия не действительна:

а) если изделие предназначено для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.

б) гарантия не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.

в) если изделие имеет механические повреждения.

г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.

д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.

е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.

з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.

и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании.

к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон [поправок и исправлений].

л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, стёрт или неразборчивый.

м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.

н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов из запчастей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.

о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Информацию об авторизованных центрах LORIOT можно получить в местах продажи товара, а также на сайте [www.lriot.ru](http://www.lriot.ru)



## Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

### Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон/отрывные талоны

### Сведения об установке изделия

Изделение/Модель \_\_\_\_\_

Дата установки \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Установщик \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

М.П. продавца

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте,  
с инструкцией по эксплуатации получил;  
с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте,  
с инструкцией по эксплуатации установлено,  
инструктаж о правилах эксплуатации проведен:

Подпись покупателя

Подпись покупателя

## ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДАТА	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	ФИО / ШТАМП МАСТЕРА

Страна	Город	АСЦ партнер	Адрес	Телефон
РФ	Абакан	ООО "Диана"	655004 г.Абакан, Ул.Тувинская д. 4	[3902]-26-44-77
РФ	Абакан	Сервисный центр HOMELIFE	655011 Республика Хакасия,г.Абакан,ул.Пирятинская,25	[3902] 35-97-03, 89632015312
РФ	Абакан	ООО "ВидеоТехника-Сервис"	655017, р-к Хакасия, г. Абакан, ул. Баумана, д. 3	[3902] 27-9132, 26-6384, 8-913-444-3434
РФ	Абакан	ООО "Инструмент"	655004 г.Абакан, ул.Пушкина,д.211, литер В	[3902]30-54-66,30-54-55
РФ	Альметьевск	ООО "Компания " ТеплоСервисЦентр"	426450,РТ, г.Альметьевск, ул.Белоглазова, 139 а, офис 108	[8553] 35-39-69, 8-951-062-96-16
РФ	Анапа	ИП Коваленко С. И. АСЦ "Спектр-Сервис"	353440, Анапа, ул.астраханская,д.98	"8[918] 2155775, 8[8613]6-09-84
РФ	Ангарск	Филиал ООО ВСРТА'Кемеровские заводы'	665800 г. Ангарск, 254 квартал, 95а, строение 8	8[3955]68-62-05, 8[3955]68-67-03
РФ	Анжеро-Судженск	Филиал ООО"Сервисный центр Мастер"	650024, г.Анжеро-Судженск,ул.Победы д.2	[38453]5-20-33
РФ	Анжеро-Судженск	ИП Павлюченко Ю.С.	652470, Кемеровская обл. г. Анжеро-Судженск, ул. 137 Отдельной стрелковой бригады, д. 3	8[38453]4-27-27, 8-960-930-19-60
РФ	Архангельск	ИП Ульянов А.Н.	163001, г. Архангельск, ул.Суровова, д. 12	[8182] 27-69-12
РФ	Архангельск	МУП ТПЦ "Рембыттехника"	163060, г. Архангельск, ул.Урицкого, д. 47, корп. 1	[8182] 293-937, 29-39-32, 29-42-47
РФ	Архангельск	ИП Загороднев С.М.	163009 г.Архангельск, ул.Первомайская, д.22	[911]565-33-26
РФ	Астрахань	ООО"Интрайд"	414056, г.Астрахань, ул.Савушкина, 26	88512]54-34-05, 48-19-50
РФ	Астрахань	ООО Сервисная компания "Элком"	414040 г.Астрахань,ул.Савушкина,д.51 а	[8512] 54-11-01
РФ	Астрахань	ООО " Техник"	414004, Астраханская, обл, г.Астрахань, 3-я Зеленинская, д.56А, корпус 1	[8512] 45-00-66, 45-00-63
РФ	Астрахань	ООО «Хайтек-Сервисный центр»	414024, г. Астрахань, ул. Ташкентская, 135	[8512]63-12-00 доб. 103
РФ	Ачинск	ООО " Центр технического обслуживания"	662150, г.Ачинск, ул.Гагарина, д.10А	[3915]4-55-55
РФ	Б. Черниговка	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446290, Б.Черниговка, ул.Полевая, 73	[846-72]2-21-82
РФ	Б.Глушица	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446180,с.Б.Глушица, ул.Гагарина,41	[846-73] 2-14-46
РФ	Балашиха	ООО "Гелиос"	143980,МО, г.Балашиха, м/р.Ольгино, ул.Жиггородок, д.44а	[495]741-90-38
РФ	Барнаул	ООО "РусСети"	656049, г.Барнаул, ул.Анатолия, д.14а	[3852] 68-08-78, 65-00-45
РФ	Безенчук	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446250, п.г.т. Безенчук, ул.Луговцева, 33	[846] 762-16-04
РФ	Белгород	ИП Богушева Е.И.	308015 г.Белгород,ул.Сумской,д.22;	[4722]22-96-47,300-722
РФ	Белгород	ООО " Водолей-С"	г.Белгород, Бульвар Юности,д.55	[4722]20-59-59
РФ	Белгород	ООО " МОЙТЕХНОСЕРВИС"	308006 г.Белгород, ул.Корочанская, д.39 г	[4722]21-80-87
РФ	Белогорск	ООО "Формоза-ДВ"	676850 г.Белогорск,ул.Скориковад.18	[4164] 2-42-64
РФ	Березники	ИП Соколов К.Ю.	618400, г.Березники, пр-кт Ленина 47, д. 47, офис 240	8-908-2-666-092
РФ	Березники	ООО "Формула Тепла"	618400, Пермский край, г.Березники, ул.Швейников,1	[3424]20-10-50
РФ	Березовский	ООО " Лайт Климат"	623704 г.Березовский, ул.Транспортников,д.1, 3 этаж, оф.308	[343] 385-84-00, 8-919-386-82-32

РФ	Бийск	ИП Войтенко В.В.	Алтайский край, г. Бийск, пер.Яровой, д.25	8-983-106-03-30
РФ	Бийск	ООО "ЕвроКлимат"	Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.51, офис 214	[3854] 555-882
РФ	Благовещенск	ООО "Технополис Сервис"	675014, Амурская обл. Благовещенск ул. Чайковского, д.7	[4162] 360-260, 36-00-46, 53-49-45
РФ	Благовещенск	ООО "Кассторгсервис"	675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Заводская, 163	[4162] 35-33-06, 35-33-05
РФ	Богатое	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446630, Богатое, Строителей, 74	[846-66] 2-28-27
РФ	Богданович	филиал ИП Засыпкин Вячеслав Александрович	620000, Свердловская обл.Богданович, ул.Кунавина, 9	8-343-345-9068, 8-912-694-0555
РФ	Братск	Филил ООО ВСРТА"Кемеровские заводы"	665709, Братск, п. Энергетик, проезд Страйиндустрии д. 44 кв.1037	8[3955]68-62-03, 8[3955]68-67-03
РФ	Брянск	ИП Ермилов Е.Ю. СП "Мастер-Климат"	241035,Брянск, ул.Ульянова,д.27	[4832] 30-32-55
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СП "Техномастер"	241904,г.Брянск, пгт Радица-Крыловка, ул.Горького, д.4	[4832]417-114, 311-212, [952]962-78-70
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СП "Техномастер"	241937,г.Брянск, ул.Красноармейская, 103	[4832]417-114, 311-212, [952]962-78-70
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СП "Техномастер"	241904,г.Брянск,ул.Ульянова, 36	[4832]417-114, 311-212, [952]962-78-70
РФ	Брянск	ООО "Модуль"	241012,г.Брянск, ул.22 Съезда КПСС, д.101, оф.7, 14	[4832] 36-20-20, 36-24-08
РФ	Вел.Новгород	ИП Польшакова Е.В.	173016, г.Великий Новгород, ул.Великая, 23	[8162]22-11-65
РФ	Великие Луки	ООО "Mera"	182100,Псковская обл. Великие Луки,ул.Гастелло д.11	[8115]3-77-96,сот.8-911-369-15-34
РФ	Владивосток	ООО "Вершина -ДВ"	г.Владивосток, ул.Волжская, 1, стр.13	[4232]69-23-76
РФ	Владивосток	ООО "Климат ДВ"	690003,г.Владивосток, ул.Нижнепортовая, 6А	[423]209-06-06
РФ	Владивосток	ООО"Сервис-Групп"	690018, Приморский край г.Владивосток , ул. Ильиневад.б	[423] 2-333-077 доб 145, доб.116
РФ	Владивосток	ООО "TK "Комфорт плюс"	690005, г.Владивосток, ул.Луговая, д.45/2	[423]2600-111
РФ	Владикавказ	ООО "АльдабырСервис"	362021,РСО-Алания,г.Владикавказ, пер.Керамический,4	8-918-825-00-90, [8672]76-25-57
РФ	Владимир	ООО "МастерСервис"	600020,г.Владимир, ул.Нижегородская, д.23	[4922]474-640,474-641
РФ	Владимир	ООО "Рост-сервис"	600031, Владимир, Юбилейная, 60	[4922] 21-44-24, 30-50-55
РФ	Владимир	ООО "ИМКОМ-Сервис"	г.Владимир,ул.Куйбышева 4 [Поворот на " Автобазу",слева от " Зеленого света"]	[4922]47-42-72
РФ	Волгоград	ООО Технический центр "Приборсервис"	г.Волгоград, пр-кт Ленина, д.92	[8442]24-0000
РФ	Волгодонск	ООО "Катрекс"	347360, г.Волгодонск, ул.Ленина, 49	8-8639-22-36-52-8-928-168-02-41
РФ	Вологда	ИП Алимов В.В.	160004,г.Вологда,ул.Октябрьская, д.51	[8172]52-85-52,52-85-60
РФ	Вологда	ИП Остромский Г. В.	160019 г. Вологда, ул. Чернышевского 65	8[8172]70-03-45, 54-21-54
РФ	Вологда	ИП Русинов В.Е. ООО " R-холод"	160035,г.Вологда,ул.Победы д.55, оф.1	[8172] 72-90-62, 21-17-42
РФ	Воркута	ООО"Алгоритм"	169907,Воркута, ул.Тимансквад.8А	[8215]166006,66342
РФ	Воронеж	ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"	394056, г.Воронеж, ул.Поляковад.7 оф5	[473]244-11-18
РФ	Воронеж	ООО "Технопрофсервис"	394026, г.Воронеж, пр-кт Труда, д.91	[4732] 46-31-79

РФ	Воскресенск	ООО "Вектор" филиал г.Москва	г.Воскресенск, ул. 2-я Заводская 6	8(495)-7217710
РФ	Высоковск	ИП Баев В.В.	г.Высоковск, ул. Советская, д.4	8-925-179-67-11,8-985-390-42-33
РФ	Вязники	ООО "ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров [Приемный пункт]	г.Вязники, пл.Соборная, 2б	[49233]2-65-64
РФ	Горно Алтайск	Группа компаний "Энергосклад" ИП Краснов Н.Л.	649002РАг.Горно-Алтайск.поселковая,1	[38822]6-21-19,6-35-67 бухгалтерия
РФ	Горно Алтайск	ООО "Викс"	649002Республика Алтай,г.Горно-Алтайск,пер. Жукова,д.13	[38822]62332
РФ	Грозный	ООО "Техноплюс"	364029г.Грозный,ул.Ханкальская,д.75	[928]024-56-66
РФ	Дзержинск	ИП Тананаев И.В.	606008, Дзержинск, ул.Парковая аллея, д.6 " А"	8[8313]23-13-75, 24-41-21
РФ	Дзержинск	ООО «АССЦ «РАДУГА»»	"606024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	[8513] 28-14-78
РФ	Ейск	ИП Лаврович К.А.	353688г.Ейск.ул.Маяковского,д.55	[86132]5-05-00, 43539
РФ	Екатеринбург	ИП Засыпкин Вячеслав Александрович	620000, г.Екатеринбург,ул.Черняховского, 86, корп.1офис 224	8-343-345-9068, 8-912-694-0555
РФ	Екатеринбург	ИП Ситников Денис Игоревич	620075г.Екатеринбург,ул.Первомайская,д.56 , Климат-маркет "ВОЗДУХ"	[343]350-94-94, 378-62-99
РФ	Екатеринбург	ООО "Сервисная служба"	620024г.Екатеринбург,ул.Новосторож, 1А/2	[343] 213-38-89, 201-26-11
рф	Елец	ООО "Партнер"	399770г.Елец.Московское шоссе,18К	906-594-81-45
рф	Елец	ООО "Фирма "Полюс"	399772, Елец Липецкой обл., Октябрьская 47	[47467] 4-12-08
РФ	Ессентуки	ИП Жданова Ю.В.	357633, Ставропольский край г. Ессентуки, ул.Пятигорская д.90	[928]302-17-17, 987934 4-16-61
РФ	Железногорск	ООО "Арсенал"	Курская обл., г.Железногорск, ул.Дмитрова, д.26	8-960-684-10-01
РФ	Иваново	ООО "Спектр-Сервис-Иваново"	163025,г.Иваново,ул.Дзержинского,д.45/6	[4932]335-185,335-236,335-249
РФ	Иваново	ООО "ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров [Приемный пункт]	г.Иваново, ул.Лежневская, 183 корпус 1 [ бизнес-центр " Славянский ]	8-915-944-95-25
РФ	Иваново	ООО "Зеленый дом"	г.Иваново, ул.Плытышева, 54а	[4932]27-03-27
РФ	Ижевск	ИП Струков А.А.	426006г.Ижевск.ул.Телегина, 30	[3412]93-24-19
РФ	Ижевск	ООО "Радуга"	426076г.Ижевск.ул.Пушкинская, д.136 а	[3412]904-903
РФ	Ижевск	ООО "Царство холода"	426010г.Ижевск, ул.Азина, 1а оф.103	[3412] 47-67-05
РФ	Ижевск	ООО СЦ "Климатического оборудования"	426052г.Ижевск.ул.Лесозаводская,23/79	[3412]9104-304
РФ	Ижевск	ООО ПВП " Тепло Люкс"	г.Ижевск.ул.Пушкинская, д.157	[3412] 52-80-16, , 52-31-37
РФ	Йошкар-Ола	ООО "Позитрон -Сервис"	424007, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 54 А	[8352]41-50-50, 38-00-50
РФ	Йошкар-Ола	СЦ "Мидас" [ИП Бешкарева С.В.]	Марий Эл, 424000, г.Йошкар-Ола, ул.Советская,д.173	[836-2] 41-7743, 45-7368
РФ	Иркутск	ИП Белоусов Е.А.	г.Иркутск.ул.Поленова,17	[3952]531-435
РФ	Иркутск	ООО "РОТОР"	664035,г. Иркутск ул. Шевцова 68,корпус 1, каб. 101	[3945]777-535,77-88-57
РФ	Иркутск	ООО "Хронос-Сервис"	Иркутск, ул. Байкальская, д. 295 , ул. Лопатина, д. 4	[3952] 70-62-61
РФ	Иркутск	ИП Мазуренко В.В. "Профи Сервис"	664011г.Иркутск, ул.Карла Маркса,39/8	[3952]620-047,677-762

РФ	Иркутск	ООО ВСРТА 'Кемеровские заводы'	664035, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д.87	8[3952]767-307, 77-91-02, 96-96-59
РФ	Иркутск	ИП Васильев А.С.	664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 3а	8[3952]648-232, 8-908-661-05-38
РФ	Иркутск	ИП Егорова А.С.	664007, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 8/2	[3952]222-699, 799-150, 970-394
РФ	Исааклы	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446570, с.Исааклы, ул.Куйбышевская, 100	[846-54]2-23-38
РФ	Ишим	ИП Соколов М.В.	627750 Тюменская обл, г.Ишим, ул.Республики, д.25 Г	[3455]5-95-99
РФ	Казань	ООО " СТЭКИ"	420138, г.Казань,пр.Ямашевад51 [ за торговым центром " 7Я" ]	[843]200-95-71, 296-84-84
РФ	Казань	ИП Шайдуллин Р.Р.	420054,Р.т.г.Казань, ул.Техническая,д.27	8-906-114-74-37 8-9600-48-88-35, 8-965-609-70-97
РФ	Казань	ООО " Ока-ИТ"	420044,г.Казань,ул.Восстания,д.8а	[843] 516-80-06, 522-87-10
РФ	Калининград	ООО "Центр услуг сервиса "ЮТ"	236039, Калининград, ул. Эпроновская, д. 33	[4012] 75-35-39, 75-12-76.
РФ	Калининград	ООО " Ремтехсервис"	Калининград, ул. Судостроительная, 75	8[4012]303-810, +7911687579
РФ	Калуга	ООО «Инжант»	248021, г.Калуга , ул.Глаголева , д. 19	[4842]-55-50-22, 8-910-548-12-38
РФ	Каменск-Уральский	ООО"ТехноцентрСервис"	623406, г.Каменск-Уральский, ул.Исетская, д. 33б	[3439]34-74-40/42, 39-95-20
РФ	Каменск-Шахтинский	ИП Устомова Л.В.	347800, Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная 73	8-863-65-3-19-11 8-961-295-35-70-8 908-181-48-61
РФ	Кандалакша	ИП Трусов М.А.	184042, г. Кандалакша ул. Первомайская д. 85 а	8-921-515-29-51
РФ	Канск	СЦ "Электроника плюс"	663614, г. Канск, ул. Яковенко 74	[3916] 2-33-52
РФ	Кашира	ООО " Партнер"	филиал г.Елец Московская обл., г.Кашира, ул.Стрелецкая, д.70	903-667-77-55
РФ	Кемерово	ООО"СЦ Мастер"	фактич 650024, г.Кемерово, ул. Волошиной д. 4 приемный п.652024, г.Кемерово пр. Ленина д.256	[3842]38-19-43, 37-79-28
РФ	Кемерово	ИП Кухченко В.В.	г. Кемерово, пр. Ленина, 21а, 2 этаж, оф. 213 650071, юрид.адрес для корреспонденций. КЕМЕРОВО, Ж.Р.ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, ПР. ВЕСЕННИЙ, 8-44	[3842]35-39-67, 8-960-900-0928
РФ	Кемерово	ООО "Аквасервис"	650055, г. Кемерово ул. Федоровского д. 56	[3842] 28-26-01.
РФ	Кемерово	ООО КемСтарПлюс"	650055,г.Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.85, корп.2	8-951-587-57-76,8-951-587-56-76
РФ	Кемерово	ООО СЦ КВЗИ"	650066,г.Кемерово,проспект Октябрьский,д.20/1	[3842]350-480, 358-319, 350-397
РФ	Кемерово	ООО Электро Сервис"	650000, г.Кемеровов, ул.Тухачевского,д.40	[3842]76-74-97, 76-74,93
РФ	Кемерово	ООО "Лидер"	650024, г.Кемерово, ул.Базовая, д.6	[3482]330-790
РФ	Кизляр	ИП Колпаков А.Л.	368870, респ.Дагестан, г.Кизляр, ул.Островского, д.80/1	8-928-677-53-50
РФ	Киров	ООО "РемТехник95"	610027,г.Кирово,ул.Хлебозаводской,д.3	[8332]75-45-55, 75-45-50
РФ	Киров	ООО "ТВКОМ"	610001, Киров, Октябрьский пр-т, д.118	[8332] 542-064, 546-956, 54-40-42
РФ	Кирово-Чепецк	филиал г.Кирова ООО "Квадрат Сервис"	613040,г.Кирово-Чепецк,ул.Кирова,30	[8336]1351-603
РФ	Клявлино	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446960, с.Клявлино, ул. Советская, 47б	[846-53] 2-18-48
РФ	Ковров	ООО "ИМКом-Сервис"	601916,Владимирская обл, г.Ковров, ул.Летняя, д.24[ напротив мебельного центра " ГРАНД" ]	[49232]4-58-66
РФ	Кольчугино	ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров [[Приемный пункт]]	г.Кольчугино, ул.Добровольского, 42	8-800-250-800-4

РФ	Комсомольск-на-Амуре	ООО "ВостГорг"	681019 г.Комсомольск-на Амуре, ул. Мира, д. 11	[4217]55-24-66
рф	Комсомольск-на-Амуре	ООО "Строительные материалы-ДВ"	681000 г.Комсомольск-на -Амуре, ул.Лесозаводская, д.6	+7 [4217] 52-15-16, доб.2100
рф	Комсомольск-на-Амуре	ИП Афанасьев Н.В.	681035, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Юбилейная, 10/3	[4217]511-512
РФ	Кострома	ИП Лебедев В.В.[Мастер-сервис]	156008 г.Костромаул.Ю.Смирнова,29	[4942]42-01-42-8-953-662-03-51
РФ	Котлас	ООО"Консультант Сервис"	165300 Архангельская обл, г.Котлас, ул.Невского, 2	[81837]3-08-00,3-25-10
РФ	Краснодар	ИП Приходько Анатолий Владимирович	350000 г.Краснодарул.Сормовская,7/8	[965]456-73-33
РФ	Краснодар	ИП Бондаренко Ю.В.	350038 г.Краснодар, проезд Ломоносова, 20	[+861] 275-86-61-8-918-652-03-56, 8-964-892-18-19, [861]210-13-77
РФ	Краснодар	ООО ПКФ "Агро"	350047, Краснодар, ул. Гагарина, д. 51	[861] 220-52-38
РФ	Красноярск	ИП Скабенко А.А.СЦ " Гротика"	660010 г.Красноярск, ул.Вавилова,1, стр.10	[391] 226-50-55
РФ	Красноярск	ООО " Енисей-Климат"	660010 г.Красноярск, ул.Капитанская, 12, офис 2-07	[391]217-90-97253-74-46
РФ	Красноярск	ООО" Argerat" ИП Степанянчук В.В.	660018, г.Красноярск, ул.Дальняя, д.14	[391] 299-75-77, 215-16-00
РФ	Красноярск	ООО"Мираж"	660010, г.Красноярск, ул.Академика Вавилова, Здание1, стр.10	[391]277-77-85
РФ	Курган	СЦ "СМС-Сервис" ИП Мухин А.Б.	640023, г.Курган, 8а микр. Д.11/1 оф.10	[3522] 47-27-25
РФ	Курган	ООО "Заурал Монтаж сервис"	640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 9	[3522]-604-904, 634-934
РФ	Курган	ООО "Инженер-Сервис"	640007, г.Курган, ул.Бурова-Петрова, 100	[3522] 622-777, 25-32-32
РФ	Курск	ИП Сунцов А.Г.	305044, Курск, улица Станционная, 4-а	[471-2] 393-800, 393 -747,570-870
РФ	Ленинск-Кузнецкий	ООО" СЦ КВЭЛ"филиал г.Кемерово	652500 г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шевцовой,д.1	[38456]7-12-818-901-616-0473
РФ	Липецк	ООО "Арсенал"	398001 г.Липецк,ул.Мартынова, 8 Март,д.13	[4742]35-32-15,22-74-78
РФ	Магадан	ИП Терехин В.Я.	685000, г.Магадан, ул.Гагарина, 28/2, магазин ХХI век"	[4132]65-47-47
РФ	Магадан	ООО" Центрвидеосервис"	685000 г.Магаданпр-кт Карла Маркса,д.33/15	[4132]62-33-22
РФ	Магнитогорск	ООО "КарКом"	455023, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.24	[3519] 26-15-15, 26-18-18
РФ	Магнитогорск	ООО "Торгтехника"	455019, г.Магнитогорск, ул.Ушакова, д.42	8-951-799-31-03
РФ	Майкоп	СЦ "Майкоп Холод"	385765,Адыгея,Майкопский р-н,ст.Кукорская,пер.Ключевой,д.8	[928] 474-39-41
РФ	Махачкала	ИП Джабраилов Р.Р. [Саида-Сервис]	367026, г. Махачкала, ул. Проектная, д. 15-А	[8722] 64-19-54
РФ	Махачкала	ООО "АСЦ-Лидер"	367026, г. Махачкала, пр. Шамиля, д. 22	8-906-481-52-27, 8-989-678-84-74
РФ	Махачкала	ИП Эмирбеков А.А.	г.Махачкала, пр-т Р.Гамзатова, д.113а	[8722] 67-95-87
РФ	Махачкала	ООО Сервис-Сити"	г.Махачкала, ул.Акушинского, д.1А-р-н сервеного поста ГАИ	[8722]604-877
РФ	Междуреченск	ИП Жуганова В.Н., ООО "Ремесленник"	652877 Кемеровская обл.Междуреченск,ул.50Лет Комсомола,23/2	8-961-712-62-66, [38475]2-90-25
рф	Москва	ИП Шнейдер И.М.	105122 г. Москва, ул.Беговая, д.2кв.46	[495]231-21-22 доб. 3248
РФ	Москва	ООО "Голдтехсервис"	119331 г.Москва, ул.Кравченко, 10	[499]702-40-97

РФ	Мурманск	ООО "Лидер-Сервис"	183039, Мурманск, Книповича, 46	[8152] 40-00-83
РФ	Мурманск	ООО "Мурман-Инструмент"	183031, Мурманск, ул. Свердлова, д. 95	[8152] 31-35-96, факс: 43-63-12
РФ	Муром	ООО "ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров [Приемный пункт]	г.Муром, ул.Владимирское Шоссе, д.12 [ бывший магазин "Спутник"]	[49234] 2-63-41
РФ	Набережные Челны	ООО "КамТермоСервис"	423800, РТ, г.Наб.Челны, ул. Машиностроительная, 75, ТЦ "Мегастрой"	[8552] 369-379, 8-917-238-06-46? 8-905-372-29-27
РФ	Набережные Челны	ООО "КамТермоСервис"	423800, РТ, г.Наб.Челны, пр-т Набережночелнинский, 37А, ТЦ "Мегастрой"	[8552] 369-379, 8-917-238-06-46? 8-905-372-29-28
РФ	Назрань	ООО "АСТ"	388125, Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Муталиева, д.№ 175	8- 962-644-50-50
РФ	Находка	ИП Смоленский Г.В.	692900, г. Находка, ул. Павлова 11	[4236] 69-78-67
РФ	Находка	СЦ «Спектр-Сервис» [ИП Кураков С.Ф.]	692919, г.Находка, ул.Малиновского д.1	8 [4236] 69-75-00,63-03-62,62-99-54
РФ	Находка	СЦ «Спектр-Сервис» [ИП Кураков С.Ф.]	692922, г.Находка, ул.Пограничная,40 [приемный пункт]	9 [4236] 69-75-00,63-03-62,62-99-54
РФ	Нефтекамск	ООО "Идея комфорта"	452683,РБ, г.Нефтекамск,ул.Индустриальная, 10 Б	[34783] 2-20-45
РФ	Нижневартовск	ООО "ИнструментТехноСервис"	ул.Индустриальная, д.45 стр.14	[3466] 311-002, 40-85-00
РФ	Нижневартовск	ООО "СВ-АС"	г.Нижневартовск, ул.Северная, д.39, стр.8	[3466] 565-756
РФ	Нижнекамск	ИП Мишагин Н.А.	423570, РТ, г.Нижнекамск,пр.Строителей,д.4	[917] 246-88-48
РФ	Нижний Новгород	ООО "ТЕХНОТЕСТ"	603122, г.Нижний Новгород,ул.Ванеева,д.199	[831] 417-77-47, 416-81-93, 416-34-33
РФ	Нижний Новгород	ООО "Компания ТПС"	603057, г.Нижний Новгород,пр.Народной,д.27	[831] 278-65-40
РФ	Нижний Тагил	ИП Максименко Е.Л."Каскад-Сервис"	622002, г. Нижний Тагил, ул.Черных, д. 46	[3435] 24-76-10
РФ	Новоузнецк	ООО "МВ-Сервис"	654007, Новоузнецк пр.Кузнечстроевский, 44	[3843] 46-94-00,
РФ	Новоузнецк	филиал ООО "СЦ "Электра" (Кемерово)	654000, Новоузнецк, ул. Вокзальная, 32	[3843] 72-35-54, 923-623-60-02
РФ	Новоузнецк	ИП Самогаев А.Б.	654080, Кемеровская обл. г. Новоузнецк ул. Кутузова 41 оф. 12	[3843] 71-00-20, 71-63-83,71-96-37
РФ	Новомосковск	ООО "Партнер"	филиал г.Елец 301664, Тульская обл, г.Новомосковск,ул.Маяковского,16 Б	963-932-95-53
РФ	Новороссийск	ИП Сафонкин В.П.	г.Новороссийск, ул.Волгоградская, д.105	8-967-930-73-33-8-918-99-55-448
РФ	Новосибирск	ООО "ИНЖЕСТ"	630111, г.Новосибирск, ул.Кратоптина,201 оф.10	[383] 380-53-88, 953-798-15-22,953-866-41-76
РФ	Новосибирск	ООО "Мастер"	630024 г.Новосибирск, ул.Социалистическая, д.67	[383] 214-87-76, 8-953-862-47-15
РФ	Ногинск	ИП Запышный А.И.	142407, г.Ногинск, ул.З-Интернационала, д.175	[49651] 93202, 8-963-772-33-30
РФ	Новый Уренгой	ООО "ЮТАТЕХСЕРВИС"	629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, Ленинградский проспект, 6а, офис 14	[3494] 94-48-81,55-24-00
РФ	Одинцово	ООО "СтройгазСервис"	Московская область, Наро-Фоминский р-н, пгт Селигино, ТК "Строительные материалы", первая линия к Киевскому шоссе, 2-й этаж, павильон №64, [над магазином "Пятёрочка"]	+7[499] 522-0-222
РФ	Омск	ИП Синяк А.П.	644053, Омск, 19 Партизанская, д. 33	[3812] 59-47-10, 8-904-078-37-62-8-903-983-49-10
РФ	Омск	ИП Ситников Ю.А.	юрид. Адрес 644120, г.Омск, ул. Батумская, д. 28/1-11 г. Омск, Космический пр. 97, корп.2	Факт. 644076, [3812] 57-04-57, 38-78-43
РФ	Омск	ИП Чуб Ю.Н.	644016, г.Омск, ул. Енисейская, д.1/3	[3812] 53-54-64-8-915-65-55-775
РФ	Орел	ООО "Климат-Сервис"	г.Орел, 302020, Наугорское шоссе, 3	[4862] 475-606, 436-788

РФ	Орел	ООО "Арсенал"	302004, г.Орел, ул.1-я Курская,д.83	[4862]54-12-12, 8-960-650-30-00
РФ	Орел	ООО "Арсенал"	302029, г.Орел, Московское шоссе,д.1265	[4862]200-758, 8-962-482-96-66
РФ	Оренбург	ИП Курченко К.А.	460050, г. Оренбург, проезд Нижний 17	8[3532]42-56-76, 42-19-20
РФ	Оренбург	ООО "РемБытСервис"	460000, Оренбург, Радищева 16/1 тк территория	[3532] 29-88-85
РФ	Оренбург	ИП Ломакина Ю.Н.	460048, г.Оренбург, ул.Салмышская, 6	8[3532]29-69-59, 43-74-37
РФ	Оренбург	ООО "Сервисбыттехника"	460044, Оренбург, ул. Конституции ССР д4	[3532] 30-00-30, 30-00-66
РФ	Орск	ООО " ИС-Монтаж"	462429,г.Орск, проспект Ленина,126	[3537] 33-55-50, 8-905-846-05-50
РФ	Орск	ООО " Гранд-Сервис"	462407,г.Орск, ул.Горзенская,д.11А	[3537]20-60-70, 8-987-796-00-19
РФ	Отрадный	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446300, г. Отрадный, ул. Отрадная, 17а	[846-61] 2-15-03
РФ	Пенза	ИП Воеводин В.Б.	Факт адрес:г.Пenza, ул.Дарвина, 15-1, почтовый адрес: 440028, г.Пенза, ул.Кулибина,13	[8412]92-92-12-92-92-92-98-59
РФ	Пенза	ИП Киреев А.В.	440034,г.Пенза,ул.Суворова, д.92а	[8412]233-200
РФ	Первоуральск	ИП Николаев С.А.	623100, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.27А	[3439] 66-40-45, 66-58-89
РФ	Первоуральск	ООО " Сервисная служба"	623104, г.Первоуральск, ул.Чкалова, 20А	[953] 383-38-89, [952] 725-00-31
РФ	Пермь	ИП Столцов И.М.	614070, Пермь, ул.Дружбы, д. 28	[342] 263-30-30 [доб. 114]
РФ	Пермь	ООО " Уралом-сервис"	г.Пермь, ул.Лесозаводская, д.6	[342] 218-24-85,218-24-84
РФ	Пермь	ООО "ЭНЕРГОКЛИМАТ"	614010, Пермь, ул. Маршрутная, 11 офис № 308	[342] 240-93-35,205-57-88, 8-922-350-49-52
РФ	Петрозаводск	ООО " Арнэт"	185014, г.Петрозаводск, пр-т Лесной, д.51, корп.1	[8142] 633-218
РФ	Петрозаводск	ООО " Компания Астрек"	185005 г.Петрозаводск,ул.Ричинина,д.20 оф.5	[8142] 332-100
РФ	Петрозаводск	ИП Клопов С.В. СЦ " Технопроф"	185014, РК, г.Петрозаводск, ул.Древлянка, д.2	[8142]33-14-13
РФ	Похвистнево	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446452, г. Похвистнево, ул. Рабочая, 2/1	[846-56] 2-39-81
РФ	Приволжье	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	445560, Приволжье, ул. 50 лет Октября, 1а	[846-47] 9-15-44
РФ	Прокопьевск	ООО "Альфа"	653004, г. Прокопьевск , ул.Шишикина, 39а	8[3846]62-62-64, 61-44-44
РФ	Прокопьевск	ООО "Сервис"	653039, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 28а	8[3846]69-55-77
РФ	Псков	ООО"ЛЕКСТЕН"	180016,г.Псков,ул.Рижский прд.70, пом.2003 магазин "220 Вольт"	[8112]560-511
РФ	Пушкино	ООО "СПС"	141206,г.Пушкино, ул.Авиационная, д.24	[8-964-718-27-70]
РФ	Раменское	ООО " РЕМ и С"	140108,Московская обл, г.Раменское, ул.Красноармейская, д.101	[495] 846-66-70, 846-66-79
РФ	Ростов на Дону	ИП Туркеев А.Г.	344016,ул.Космонавтов, 2/2 корп.В	[863]237-74-75
РФ	Ростов на Дону	ИП Репенко В.Н.	344013,г.Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 43	[863]2303131
РФ	Рыбинск	ИП Удальцов В.Н.	152935,Ярославская обл, г.Рыбинск, ул.Моторостроителей, 21,Филиал: 152903,ул.Свободы,12СЦ " Техносервис"	[4855]24-31-21, 25-14-88
РФ	Рязань	ИП Горшков А.О. СЦ " Техно-Проф"	390045,г.Рязань, проезд Шабулина, д.2в	[4912]222260,906-544-04-44

РФ	Санкт-Петербург	ООО "СК РАДИАЛ"	195027, г.Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.17/21	[812]803-28-63
РФ	Санкт-Петербург	ООО "Ингертех"	195299, г.Санкт-Петербург, ул.Арсенальная, д.78	[921]445-99-08, [982]832-37-96
РФ	Санкт-Петербург	ООО "Трайд плюс"	192019, г.Санкт-Петербург, ул.Фаяновская, д.20	[812]740-11-44
РФ	Санкт-Петербург	ООО "Самсон-Комфорт"	196240, г.Санкт-Петербург, ул.Гастелло, д.19 [ул.Кубинская, д. 80 офис 102 - для корреспонденции]	[812]320-40-12, 320-60-13
РФ	Самара	ООО "ЦТО Виктен"	443076, г.Самара, ул.Авторы, д.63	[846]379-54-54
РФ	Самара	ООО "АРТ-КЛИМАТ"	443098, г.Самара, ул.Атингская, 23а офис 34	[846]972-59-49
РФ	Самара	ООО "Атмосфера"	443112, г.Самара, ул.Крайнева, д.19-124	[846]231-21-03
РФ	Самара	ООО "ПроФинструмент"	443115, г.Самара, ул.Демократическая, 46	[846]372-04-63, 8-927-296-50-92
РФ	Самара	ООО «СК-Сервис-Самара»	443077, Самара, Свободы, д.149	[846]300-45-45, 8-800-500-24-30
РФ	Самара	ООО "Старт-2"	443017, г.Самара, ул.Белогородская, 4б	[846]275-21-21
РФ	Саранск	ИП Ломайкин И.В.	430017 РМ, г.Саранск, ул.Луис, д.3А	[8342]24-54-8524-98-5833-33-00
РФ	Саранск	ИП Ломайкин И.В.	430017 РМ, г.Саранск, ул.Республиканская, д.151а	[8342]24-54-8524-98-5833-33-00
РФ	Саранск	ИП Ломайкин И.В.	430017 РМ, г.Саранск, ул.Терешковой, д.18а	[8342]24-54-8524-98-5833-33-00
РФ	Саранск	ООО "Сарансктехприбор"	430005, г.Саранск, ул.Демократическая, д.1	[8342]24-22-55-24-22-55
РФ	Саранск	ООО "Прогресс-М"	430003 Россия, РМ, г.Саранск, ул.Рабочая, д.103	8[8342]24-77-47
РФ	Саратов	ИП Колесов М.В. "Холод-Сервис"	427960, г.Саратов, ул.Фабричная, д.1А, ул.Горького, д.12.	[3447] 25948, 25846
РФ	Саратов	ИП Былинин А.А.	410000, г.Саратов, ул.Первомайская, 67 [во дворе]	[8452]60-05-25, 60-03-93, 8-951-88777-40
РФ	Саратов	ООО "Русклимат-Волга"	410012, г.Саратов, ул.Крайней, д.127	[8452]51-93-32
РФ	Саяногорск	ООО "Инструмент" [Абакан]	655600, г.Саяногорск, ул.Центральный микрорайон, 34А	[3902]30-54-66, 30-54-55
РФ	Севастополь	ООО "Диадема-сервис"	299008, Республика Крым, ул.Ложарова, 26	[8692]555-643,
РФ	Северодвинск	ИП Смирнов Александр Владимирович	164500 Архангельская обл. г. Северодвинск, пр. Морской д.12А	[911]682-18-77
РФ	Северодвинск	ИП Ульянов А.Н.	г.Северодвинск, ул.Ломоносова,41	8-953-285-34-04
РФ	Сергиевск	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446551, Сергиевский р-н, п.Сургут, пер.Строителей, 9	[846-55]2-80-04
РФ	Смоленск	ИП Шульман Андрей Ильич	214000, Смоленская обл., г. Смоленск, 2-й Красинский переулок, д.14, кв.45	[4812]32-15-42, 32-14-73
РФ	Смоленск	ООО "ПП "ГЛАЙС"	214025, г.Смоленск, СЦ "Атлант" ул.Крупской, д.44	8[4812]45-05-13, 33-09-44, 8[4812]62-29-79, с.т. 8-915-64-55-633
РФ	Смоленск	ООО "ПП "ГЛАЙС"	214025, г.Смоленск, СЦ "Рубин" ул.25 Сентября, д.51	8[4812]45-05-13, 33-09-44, 8[4812]62-29-79, с.т. 8-915-64-55-634
РФ	Смоленск	ООО "С.В.Е. Электро"	214012, г.Смоленск, ул.Ново-Ленинградская, д.16	[4812]27-97-27
РФ	Сочи	ООО "ОМИР ТО"	г.Сочи, ул.Учительская, д.19	[8-938-888-19-40]
РФ	Сочи	ООО "Росстрой-Сочи"	354000, г.Сочи, ул.Транспортная,40	8 [862] 298 84 24
РФ	Ст. Оскол	ООО "Академия Климата"	309507, Белгородская обл, г.Ст.Оскол, ул.Ватутина, д.205	[4725] 44-22-44

РФ	Ст.Оскол	филиал ИП Богушева Е.И. г. Белгород	309514,г.Ст.Оскол,ул.Ленина,д.23	[4715] 44-60-52, 44-59-75
РФ	Ставрополь	ООО "Южная Империя" МИР КЛИМАТА"	355044,г.Ставрополь,пр.Куракова,15Б	[8652]490-320, 927-003
РФ	Сургут	ООО "Дипис"	628406,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Сосоновая, д.11В	[3462] 23-60-63,33-60-60
РФ	Сургут	ООО ИКМ"Милконс"	628422, г.Сургут, ул.Энергостроителей, д.5, корп.1	[3462]974-618, 8-922-797-46-18
РФ	Сызрань	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446020,Сызрань, Комарова,8	[8464] 96-88-63
РФ	Сыктывкар	ООО "Термоクラブ"	167031, г. Сыктывкар, ул. Печорская,д.67	[8212]24-24-90, 24-24-95,8-904-270-80-30
РФ	Сыктывкар	ИП Малых О.Е.	167000, г. Сыктывкар, ул.Огородная, 6	[8212] 29-14-73, 8-904-102-05-57
РФ	Таганрог	ООО ТК "Климатис"	347900, г. Таганрог, ул.Чехова, 53 кв.27	[8634]37-85-70, 36-00-23
РФ	Тамбов	ООО"Уют климат"	392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе,17Г	[4752]56-56-48, 53-58-05
РФ	Тверь	ООО Сервисный Центр"Веста-Сервис"	170008, г.Тверь, ул.15 Лет Октября, д.12	[4822]42-33-89, 42-41-8651-67-10
РФ	Тверь	ООО"Строй Тех Сервис"	170003,г.Тверь,Петрбургское шоссе,4к.1	[4822]575769,561420,
РФ	Тимашевск	филиал г.Краснодара ООО ПКФ "Арго"	Краснодарский край, г. Тимашевск, Степановых 197	8918-447-52-43, 8918-415-36-88
РФ	Тобольск	ИП Огарков К.А.,"Мега сервис"	626150, г.Тобольск, ул.С.Ремезова, 123, стр.19	[83456]24-92-57, 8-952-682-63-21
РФ	Тольятти	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	445031,г.Тольятти,ул.70 лет Октября,52	[8482]53-33-52
РФ	Тольятти	ООО " Микроклимат"	445030, г.Тольятти, ул.40 Лет Победы, д50 б	[8482] 73-22-55
РФ	Тольятти	ООО " РКТ"	445043,г.Тольятти,ул.Транспортная,д.24а,стр.2	[8482]691-000,62-09-80
РФ	Томск	ИП Булдаков В.А.	634057, г. Томск, ул. Говорова д. 11	[3822]934-044
РФ	Томск	ИП Обухов Михаил Геннадьевич	г.Томск. Ул.Мичурина,47,строение 1. магазин " Промснаб", второй этаж	[3822] 67-95-74, факс 67-94-07
РФ	Томск	ООО "Элит-Сервис"	634055, Томск, пр.Академический,д.1А	[3822] 25-32-12, 21-04-80
РФ	Тула	ООО " Каравай"	300012,г.Тула, ул.Скуратовская,д.121	[4872]33-00-00
РФ	Тула	ООО "Партнер"	филиал г.Елец г.Тула, Московское шоссе, д.54	903-659-89-29
РФ	Тула	ООО "Конвент"	300004,г.Тула, ул.Марата, д.59, лит.В, 2 этаж	[905]626-82-98, [953]423-84-06
РФ	Тюмень	ООО "Универсалсервис"	625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы д. 7 стр. 3	[3452] 23-80-87, 8-932-478-02-78
РФ	Тюмень	ООО "ТехноДок"	625048,Тюмень, ул.Салтыкова-Щедрина, 58/2	[3452]215-669, 8-922-267-07-09
РФ	Улан-Удэ	ООО "Промтехцентр-сервис"	670045, Улан-Удэ, ул. ботаническая , д. 68	[3012]45-51-72
РФ	Улан-Удэ	ООО "Профсервис"	670042, Улан-Удэ ул. Конечная д.5а о.13	[3012]64-24-11
РФ	Улан-Удэ	ООО "СТ-Сервис"	670045,Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 5а	[3012]297-799,44-00-44
РФ	Ульяновск	АСП "Современный сервис"	432031, г.Ульяновск, ул.Метаплистов, д.16/7	[8422]73-29-1973-44-22
РФ	Уссурийск	СЦ ООО"Техносервис"	692525,Приморский край,г.Уссурийск,ул.Советская,д.96	[4234] 33-53-05, 33-51-80
РФ	Уссурийск	ООО " ВЛ Сервис"	г.Уссурийск, ул.Колхозная, д.10	4234]38-03-63, 38-03-73

РФ	Уссурийск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Уссурийск, Колхозная, 10	[4234]38-03-63, 38-03-73
РФ	Усть-Илимск	ИП Орел В.А.	666685, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 5, кв. 2	8[3953]65224
РФ	Уфа	ИП Тикуева Ф.Х.	450000, г.Уфа, ул.Силикатная,д27	[347] 273-04-18
РФ	Уфа	ООО ТО "МАСТРО"	г.Уфа, ул.Коммунистическая,д.34/1, оф.11	8-987-585-06-22
РФ	Хабаровск	ИП Моисеевкин Н.Н.	г.Хабаровск, ул.Шкотова, 28 а	8-914-409-99-13, [4212] 45-09-82
РФ	Хабаровск	ООО "ВЛ Сервис"	г.Хабаровск, ул.Шелеста,112 а	[4212] 768108, 768107
РФ	Хабаровск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Хабаровск, ул.Шелеста,112а	[4212]76-81-07, 76-81-08
РФ	Хабаровск	СЦ "Эталон-ДВ" (ООО "Вирго")	Хабаровск, ул.Рокоссовского, 20/1	[4212] 789969, 540044
РФ	Ханты-Мансийск	ИП Климин А.А. ЦТО "Альфа-Сервис"	628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, д.2	[3467]356701
РФ	Чебоксары	ЗАО "Телерадиосервис"	428003,г.Чебоксары,ул.Гагаринадом 1,корпус 1	[8352]62-31-60,66-27-54
РФ	Чебоксары	ООО "АСЦ " Техноремонт"	г.Чебоксары,ул.Ингатьева, д.4.пом.3	[8352]415-050
РФ	Чебоксары	ООО "БТ-Сервис" ( филиал ООО "Позитрон-Сервис"Иошквар-Ола)	428009, г. Чебоксары , ул. Ингатьева , 4	[8352] 41-50-50, 38-00-50
РФ	Чебоксары	ООО "Новый сервис"	428000, Чувашская республика, г.Чебоксары Марлосадское шоссе, д.9	8[8352]371-338
РФ	Челябинск	ООО "Климат СЦ"	454008,г.Челябинск,ул.Каслинская, д.40	[351]777-42-19,8-951-112-14-15
РФ	Челябинск	ООО ТТЦ «Рембыттехника»	454008,г.Челябинск, ул.Производственная, д.8 б	[351]239-39-39
РФ	Челябинск	ОДО "Инстап"	454000, ул.Энтузиастов, 15Д	8[351]729-87-65
РФ	Чита	ООО "АльфаСтрой"	672010,г.Чита,ул.Ангарская д.26	[3022]35-64-99, 35-19-04
РФ	Шентала	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446010, г.Шентала, ул.Советская, 16	[846-52] 2-11-95
РФ	Шuya	ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Кировов [[Приемный пункт]]	г.Шуя,ул.Комсомольская, площадь, д.16 рядом с " Октябрьским" мостом]	[49351] 4-26-06
РФ	Южно-Сахалинск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, д.298 В	[4242]733-805
РФ	Юрга	Филиал ООО " СЦ КВЭЛ" г.Кемерово	г.Юрга,пр-кт Победы,34	[38451] 4-33-00, 8-905-077-55-32
РФ	Ярославль	ИП Экер Н.Ю. АСЦ "ЯрСервис"	150033, г.Ярославль, Ленинградский пр-кт,52 в	[4852] 283-300,284-400
РФ	Ярославль	ЗАО Фирма "ТАУ"	15049, г.Ярославль, Московский пр-т, д.115	[4852] 288 001,288 002.
РФ	Ярославль	ООО "Сервисный центр "ВИРТ"	150003, Ярославль, ул. Республиканская, д. 3	[4852] 58-22-11 доб. 2105
РФ	Ярославль	ООО "МАСТ-климат"	150014,г.Ярославль, ул.Угличская, 12	[4852]58-14-58
РФ	Кинешма	ООО "Рембыттехника"	г. Кинешма, ул. Правды, д.7Б	89203480003, [4932]21602, [4932] 21639
РФ	Иваново	ООО "Рембыттехника"	г. Иваново, ул. Лежневская, д.138А, оф. 37	9203490007, [4932]230343
РФ	Вичуга	ООО "Рембыттехника"	г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.38	[49354]24650, 9203480006
РФ	Родники	ООО "Рембыттехника"	г. Родники, ул. Советская, д.8Б, каб.2	9203673626



EAC

[www.lriot.ru](http://www.lriot.ru)