



Inflate Your Fun™

Model: #58212

Pool Vacuum

OWNER'S MANUAL

www.bestway-global.com

ВНИМАНИЕ!**ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ****ПРОЧИТАЙТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск получения травмы не разрешайте детям пользоваться изделием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сборку и разборку изделия должны выполнять только взрослые.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы фильтрующего насоса/лесосного фильтра не вынимайте из воды и не закупоривайте поружное отверстие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы фильтрующего насоса/лесосного фильтра ваши руки и волосы должны находиться на расстоянии от пылесоса для бассейна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте фильтрующий насос/лесосный фильтр, когда в бассейне кто-то находится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работ по обслуживанию или при наличии значительного риска травм либо смертельного исхода фильтрующий насос/лесосный фильтр необходимо отсоединить от сети питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выньте изделие из бассейна, перед тем как называть бассейн погрязшей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием осмотрите изделие и убедитесь в том, что все детали на месте. Сообщайте фирме Bestway по адресу обслуживания клиентов, указанному в этом руководстве, обо всех поврежденных или отсутствовавших во время покупки деталях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для иллюстрации. Они могут отличаться от фактического изделия. Чертежи не в масштабе.

СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ**Технические характеристики**

Совместимость фильтрующего насоса/лесосного фильтра:	Скорость потока: 2006 л/ч (530 галлонов/ч) и выше
Совместимость бассейна:	4,57 метра (15 футов) и ниже

Перечень частей

ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунок не в масштабе, конкретные детали могут отличаться от деталей, показанных на рисунке.

№	Наименование	№	Наименование
R6704	Всасывающая насадка	R6334	Шланг
R6705	Большая насадка со щеткой	R6134	Шланговый переходник (Крепление для бассейна с закрывающей пробкой)
R6355	Корпус вакуум-отсоса	R6532	Шланговый переходник (Крепление для бассейна с соединительным клапаном)
R6352	Шест	R6124	Хомуты шланга
R6706	Крышка вакуум-отсоса	R6357	Мешок для мусора

ПРИМЕЧАНИЕ: При заказе запчастей для вакуум-отсоса для бассейна, пожалуйста, сообщайте номер детали.


Указания по сборке

1. Наденьте всасывающую насадку (или большую насадку со щеткой) на крышку вакуум-отсоса. (См. Рис. 1 и Рис. 2)
2. Соедините шест и корпус вакуум-отсоса, при этом подпружиненные кнопки должны попасть в отверстия. (См. Рис. 3)
3. Соберите шест полностью, следя за тем, чтобы подпружиненные кнопки попадали в отверстия. (См. Рис. 4)
4. Наденьте шланг на корпус вакуум-отсоса до упора, и закрепите его хомутом. (См. Рис. 5)
5. Присоедините другой конец шланга к бассейну с помощью шлангового переходника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имеется два разных типа переходников для шланга, выберите тот, что подходит для вашего бассейна.

а. Для бассейна с заглушками: снимите заглушку с выпускного клапана бассейна B и подсоедините переходник шланга. Подсоедините шланг к переходнику шланга. (См. Рис. 7)

б. Для бассейна с соединительными клапанами: снимите сетку для улавливания мусора с выпускного клапана бассейна B и навяните переходник шланга на соединительную сетку для улавливания мусора. Подсоедините шланг к переходнику шланга. (См. Рис. 8)

**Работа**

1. **Удалите воздух из шланга пылесоса:** Погрузите пылесос в воду и наполните шланг пылесоса водой, чтобы удалить из него весь воздух. Выполните действия, изображенные на рис. 6. Подождите 10 секунд, убедитесь, что все 6 метров шланга наполнены водой, и подсоедините шланг к бассейну. (См. Рис. 6)
2. Настройте фильтрующий насос/лесосный фильтр в соответствии с инструкциями в его руководстве пользователя. Включите фильтрующий насос/лесосный фильтр, чтобы активировать пылесос для бассейна. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если фильтрующий насос/лесосный фильтр работает воздухом, т.е. в него не втекает вода, откройте клапан для выпуска воздуха, чтобы выпустить воздух из фильтрующего насоса/лесосного фильтра. Когда вода начнет поступать в насос, закройте клапан срабатывания воздуха.
3. Пройдите насадкой по всему дну и внутренним боковым поверхностям бассейна до тех пор, пока они не станут чистыми.
4. По завершении уборки отсоедините фильтрующий насос/лесосный фильтр от сети питания и удалите мусор из мусоросборника. (См. Рис. 9)

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренний мешок для мусора предназначен для улавливания листьев и крупного мусора. Ни в коем случае не используйте пылесос без мусоросборника; в противном случае фильтрующий насос/лесосный фильтр может засориться. Чтобы добиться максимального разрежения при работе вакуум-отсоса, регулярно удаляйте мусор из мешка.

Хранение

1. Разберите изделие.
2. Тщательно очистите и высушите все детали.
3. Храните их в оригинальной упаковке в теплом сухом месте.

Bestway (Europe) s.r.l.

Via Resistenza 5,
20098 San Giuliano M.se (Mi) - Italy
Tel: 39 02 9884 881
Fax: 39 02 9884 8828
E-mail: info@bestway-europe.com

Bestway (USA) Inc.

1320 S. Priest Drive, Suite 103
Tempe, Arizona 85281
United States
Tel: 1 480 838 3888
Fax: 1 480 838 1888

E-mail: info@bestway-northamerica.com

Bestway Central & South America Ltda

Salzar Acostan 1282, Parque Enea,
Pudahuel, Santiago, Chile
Tel: (+56) 2 2365 0315
Fax: (+56) 2 2365 0323
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Bestway Inflatables & Material Corp.

No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.
Tel: 86 21 6913 5588
Fax: 86 21 5913 8383
E-mail: info@bestway-shanghai.com