

Steig- und GerüstSysteme

Gebrauchs- und Bedienungsanleitung
StehLeiter

DE

Bruks- og betjeningsanvisning
Trappestige

NO

Notice d'utilisation
Escabeau à barreaux

FR

Manual de instruções e de operação
Escada dupla

PT

Manuale di istruzioni
Scala da lavoro a gradini

IT

Käyttöopas ja käyttöohjeet
Porrastikkaat

FI

Návod na použití a obsluhu
Schůdky jednostranné

CZ

Kasutusjuhend
Treppredel

EE

Návod na použitie a obsluhu
Hliníkové schodíky

SK

Generel brugsanvisning
Trappestige

DK

Gebruiks- en bedieningshandleiding
Trapladder

NL

Kullanım ve İşletim Kılavuzu
Basamaklı tablalı merdiven

TR

Användnings- och bruksanvisning
Trappstege

SE

Upute za upotrebu i rukovanje
Samostojeće ljestve

HR/BA

Navodila za uporabo in upravljanje
A-lestev

SI

Руководство по использованию
и эксплуатации
Стремянка

RU

User manual
Step Ladder

GB

Udhëzime për përdorim
Shkallëve

AL

Instrucciones de uso y manejo
Escalera de tijera

ES

Οδηγίες χρήσης και χειρισμού
διπλή σκάλα

GR

Instrukcja obsługi i użytkowania
Drabina wolnostojąca

PL

Упатство за работа и ражување
скалата

MK

Упътване за употреба и обслужване
Съваема стълба

BG

Notkunarleiðbeiningar
Tröppustiginn

IS

Manual de utilizare și operare
Scără dublă cu trepte

RO


Uputstvo za upotrebu i korišćenje
Stepeničaste merdevine

RS/ME

Használati és kezelési útmutató
Lépcsőfokos állólétra

HU



3.**4.****8.**

RU

Введение

Данное руководство по эксплуатации и обслуживанию описывает безопасное использование лестницы-стремянки. Перед использованием лестницы-стремянки внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и обслуживанию и сохраните его, чтобы перечитывать впоследствии. При передаче лестницы следует приложить к ней руководство по эксплуатации и обслуживанию.

1. Использование по назначению

Данная лестница представляет собой мобильное оборудование, которое может быть установлено в различных местах. С помощью этой лестницы могут быть выполнены работы небольшого объема на высоте, при которых использование другого оборудования нецелесообразно (см. предписание по безопасности оборудования). Эту лестницу допускается использовать только так, как описано в данном руководстве по эксплуатации и обслуживанию. Любое другое использование считается ненадлежащим. Изготовитель (продавец) не несет ответственности за ущерб, который возник из-за ненадлежащего использования. Этот вид лестниц следует использовать преимущественно внутри помещений. Изменения конструкции лестницы, которые не санкционированы изготовителем, ведут к потере гарантии и гарантийных обязательств.

2. Техническая информация

Изображение лестницы-стремянки и перечисление ее компонентов. Важная техническая информация, относящаяся к соответствующему типу лестницы, нанесена на изделие. В таблице приведена более подробная информация.

3. Объем поставки

Список всех отдельных частей, входящих в комплект поставки (пример):
лестница-стремянка (в сборе) + руководство по эксплуатации и обслуживанию + попречина (опционально) + поручень перил (опционально) (без рис. – соблюдайте отдельное руководство по монтажу)

4. Руководство по сборке

В соответствии с типом лестницы и состоянием поставки лестница, при необходимости, должна быть полностью смонтирована перед использованием. Некоторые лестницы-стремянки оборудованы поперечиной, которая должна быть смонтирована (как показано ниже, вертикально) перед использованием. Некоторые лестницы-стремянки оснащены поручнями перил, которые следует смонтировать перед использованием. Для этого соблюдайте отдельное руководство по монтажу.

5. Общие указания по безопасности

Опасность асфиксии из-за упаковки. При использовании этой лестницы существует опасность падения и/или опрокидывания. Вследствие этого могут быть травмированы люди и повреждены предметы. Лестницы и упаковочный материал - это не игрушка для детей. Все работы с лестницей и на лестнице необходимо выполнять так, чтобы свести к минимуму эти опасности. Лестницу следует использовать только для легких работ в течение короткого промежутка времени. Запрещается слишком длительная работа на лестнице без регулярных перерывов. Усталость угрожает безопасному использованию. Лестница должна быть предназначена для конкретного применения и может использоваться только в предписанном положении установки. Используйте только предусмотренные подножки. Запрещается изменять лестницу и/или части лестницы. Следите за надежностью упора при работе, а также при подъеме и спуске. Обязательно соблюдайте действующие национальные положения и предписания, в частности, при профессиональном использовании. Используйте только принадлежности, одобренные изготовителем.

6. Состав / обслуживание

При установке и при обслуживании лестницы следует соблюдать упомянутые указания на изделии и в руководстве по использованию и обслуживанию.

Указания по исполнению лестницы-стремянки:

Вариант с возможностью подъема с одной стороны или с обеих сторон.

С подъемной площадкой или без нее.

Указания по обращению с лестницей-стремянкой:

Надежные установка и расположение лестницы-стремянки. Использование стопорения/защиты от раздвигания (если имеется). Установка поперечины (если имеется). Монтаж поручней перил (если имеются).


6.1. Общие указания по безопасности




1. Предупреждение: падение с лестиницы



2. Полностью прочтайте руководство. Дополнительная информация о лестнице доступна в Интернете.




3. Проверяйте после поставки и перед каждым использованием, что лестница не повреждена. Категорически запрещается использовать поврежденную лестницу.








4. Максимальная нагрузка



5. Устанавливайте лестницу на ровное, горизонтальное и твердое основание. Опоры лестницы не должны погружаться в грунт.

- | | | |
|-----|---|---|
| 6. |  | Боковое отклонение не допускается! |
| 7. |  | Не допускается наличие грязи на полу. |
| 8. |  | На лестнице может находиться только один человек. |
| 9. |  | Поднимайтесь и спускайтесь лицом к лестнице. |
| 10. |  | При подъеме, спуске и работе на лестнице крепко держитесь, при необходимости, используйте дополнительные предохранительные устройства. |
| 11. |  | Чрезмерные боковые нагрузки не допускаются, например, при сверлении в кирпичной стене и бетоне. |
| 12. |  | Предметы, перемещаемые по лестнице, должны быть не тяжёлыми и такими, чтобы с ними было удобно и легко обращаться. |
| 13. |  | При подъеме по лестнице носите подходящую обувь. |
| 14. |  | Состояние здоровья позволяет использовать лестницу? Определенные состояния здоровья, прием медикаментов, злоупотребление спиртными напитками и наркотиками могут привести к угрозе для безопасности при использовании лестницы. |
| 15. | | Запрещается оставаться на лестнице слишком долго без регулярных перерывов (усталость представляет собой опасность). |
| 16. | | При транспортировке лестниц на стропильных фермах или в грузовом автомобиле для предотвращения повреждений обеспечьте, чтобы они были соответствующим образом закреплены или установлены. |
| 17. | | Перед использованием проверьте, что лестница предназначена для конкретного использования и не имеет повреждений. |
| 18. | | Устранимте все загрязнения на лестнице, например, сырья краска, грязь, масло или снег. |
| 19. | | Запрещается использовать лестницу на открытом воздухе при неблагоприятных погодных условиях (например, ветер, обледенение, гололед на снежном покрове) |

20. В случае промышленного использования необходимо выполнить оценку рисков в соответствии с правовыми нормами, действующими в стране применения.
21.  При установке лестницы следует учитывать опасность столкновения, например, с пешеходами, транспортными средствами или дверями. Зафиксируйте двери (но не аварийные выходы) и окна в зоне работ.
22.  Установите все риски, связанные с электрооборудованием в рабочей зоне, например, высоковольтные линии электропередачи или другое открытое электрооборудование.
23. Для обязательных работ под напряжением или вблизи линий электропередачи запрещается использовать лестницы, проводящие электрический ток (например, алюминиевые лестницы).
24.  Запрещается использовать лестницу в качестве мостика.
25.  Запрещается выполнять конструктивные изменения лестницы.
26. Категорически запрещается переставлять лестницу в новое положение во время использования!
27. Запрещается использовать лестницу на открытом воздухе при неблагоприятных погодных условиях.
28.  Если лестница поставляется со стабилизаторами, то эти стабилизаторы должны быть установлены пользователем перед первым применением.
29.  Запрещается устанавливать лестницу на высоте.
30.  Выполнить визуальный контроль.
31.  Выполнить визуальный контроль.
32.   Лестница для применения в быту.



33. Лестница для промышленного применения.

6.2. Применение в качестве лестницы-стремянки



1. Не используйте лестницу для подъема на другой уровень.




2. Перед использованием полностью раскройте лестницу.
Следите за работоспособностью защиты от раздвигания!



3. Если лестница оснащена дополнительной защитой от раздвигания, то используйте ее только с застопоренной защитой от раздвигания!




4. Запрещается использовать лестницу-стремянку в качестве приставной лестницы.




5. Наступайте на лестницу-стремянку только при правильно установленной платформе.



6. У лестниц без площадки/платформы запрещается использовать обе верхние перекладины/ступени в качестве опорной поверхности!




7. Только предусмотренные для этого перекладины/ступени лестницы допускается использовать в качестве опорной и ходовой поверхности, например, в этих целях нельзя использовать корзины для хранения.



8. Приставные лестницы со ступенями можно использовать только в случае, если ступни располагаются горизонтально.



9. Высота установки двойных лестниц NL.



10. Высота установки без предохранительной скобы менее 600 мм.

7. Техобслуживание / поддержание в исправном состоянии

Уход и техобслуживание лестницы должно гарантировать ее работоспособность. Лестницу следует регулярно проверять на повреждения. Должна быть обеспечена работа подвижных частей. Необходимо регулярно смазывать подвижные части. Ремонтные работы на лестнице должен выполнять специалист в соответствии с указаниями изготовителя. Чистку лестницы, особенно всех подвижных частей, следует выполнять при видимом загрязнении сразу же после использования. Используйте только стандартные, растворимые в воде, чистящие средства. Запрещается использовать агрессивные трущие средства. При коммерческом использовании необходима регулярная периодическая проверка лестницы на надлежащее состояние уполномоченным лицом (визуальная и функциональная проверка). Для этого необходимо установить вид, объем и сроки необходимых проверок. Временные интервалы для проверки зависят от условий эксплуатации, в частности, от частоты использования, нагрузки при использовании, а также частоты и серьезности выявленных недостатков при предшествующих проверках. Предприниматель должен также заботиться о том, чтобы изъять из использования поврежденные лестницы и хранить их так, чтобы их дальнейшее использование до профессионального ремонта и/или утилизации было невозможно.

Элемент (элементы) лестницы:	точки проверки:	да/нет
1. Общие точки проверки	все крепления (заклепки, винты, пальцы и т.д.) должны полностью иметься в наличии. Крепления, возможно, расшатаны или подверглись коррозии? Имеются ли на лестнице загрязнения (например, грязь, ил, лак, масло или жир)?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2. Продольный брус/ перекладины лестницы и/ или ступени лестницы/ предохранительная скоба	все перекладины (ступени) лестницы должны быть полностью в наличии. Возможно продольные брусья, ступени лестницы и/или предохранительная скоба изогнуты, свернуты, смяты, имеют трещины или подверглись коррозии? Возможно, платформа (при наличии) или ее детали и элементы крепления повреждены или подверглись коррозии?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3. Соединительные элементы, направляющая лестницы, фурнитура	проверьте направляющие лестницы, стопоры и предохранительные устройства на работоспособность, прочность, а также на повреждения и коррозию. Возможно, стопоры, предохранительные устройства или угловые элементы жесткости повреждены, ослаблены, подверглись коррозии, или же вообще отсутствуют?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4. Опоры, поперечины	проверьте опоры, поперечины на работоспособность и прочность, а также на повреждения и коррозию. Все лестничные опоры/торцевые крышки должны быть в наличии. Лестничные опоры ослаблены, изношены или подверглись коррозии?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
5. Защита от раздвигания	проверьте техническое состояние ремней, цепей, шарниров или элементов жесткости. Все точки крепления находятся в хорошем состоянии? Имеются повреждения, разрывы, коррозия?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
6. Маркировка лестницы/ руководство по эксплуатации и обслуживанию	имеются в наличии и разборчивы маркировка лестницы, а также руководство по эксплуатации и обслуживанию?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
РЕЗУЛЬТАТ	Лестница в порядке и может использоваться далее. Лестницу допускается использовать далее только после ремонта. Лестница дефектна и должна быть утилизирована.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

8. Хранение

Чтобы избежать любых повреждений, лестницу при транспортировке (например, на стропильных фермах или в автомобиле) следует надежно закрепить. Хранить лестницу нужно в сухом месте, стоящей вертикально, лежащей на плоскости или подвешенной на стену с помощью соответствующего настенного крепления. Любые повреждения должны быть исключены, а все части защищены от воздействия погодных условий. Лестница должна храниться так, чтобы она была защищена от играющих детей и никому не создавала препятствий (возможна опасность споткнуться). Кроме того, она должна храниться так, чтобы ее нельзя было применить/использовать в криминальных целях.

9. Упаковка / утилизация

Упаковку следует утилизировать в соответствии с действующими положениями и законами. После окончания годности к эксплуатации лестница должна быть утилизирована в соответствии с действующими предписаниями. Алюминий является материалом высокого качества и должен быть переработан. За подробной информацией обращайтесь в соответствующие органы власти.

10. Срок службы

При надлежащем использовании и регулярном техобслуживании лестница является оборудованием длительного использования.

11. Данные от изготовителя

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG • Am Kreuzweg 3 • D-36304, г. Асфельд • Тел.: +49 (0) 66 31 / 7 95-0

• Факс: +49 (0) 66 31 / 7 95-139 • Эл. почта: info@krause-systems.de • www.krause-systems.com

Дата издания: 1.08.2018.

Hyje

Ky manual përdorimi dhe operimi përshkruan përdorimin e sigurt të shkallëve vetë-qëndruese. Ju lutemi lexoni me kujdes para përdorimit këtë manual përdorimi dhe operimi për arsyet e sigurie dhe ruajeni që ta lexoni edhe në të ardhmen. Në rast transferimi të shkallëve te një palë e tretë duhet transferuar edhe manuali i përdorimit dhe i operimit.

AL

1. Përdorimi në përputhje me qëllimin duhur

Kjo shkallë është një mjet pune i lëvizshëm që mund të përdoret në vende të ndryshme. Me këtë shkallë mund të kryhen punime relativisht të vogla në lartësi, në të cilat përdorimi i mjetave të tjera të punës nuk është i përshtatshëm (shihni rregulloren e sigurisë së mjetave të punës). Kjo shkallë lejohet të përdoret vetëm siç është përshkruar në këtë manual përdorimi dhe operimi. Çdo përdorim tjetër nuk vlen si në përputhje me qëllimin e duhur. Për démtire të cilat kanë ardhur si shkak i përdorimit jo në përputhje me qëllimin e duhur, nuk merret përsipër asnjë dëmshpërbirim. Ky lloj shkallësh duhet të përdoret kryesisht në ambientet e brendshme. Ndryshimet tek shkallët, të cilat nuk janë autorizuar nga prodhuesi çojnë në shuarjen e garancisë.

2. Informacione teknike

Paraqitura e shkallës vetë-qëndruese dhe listimi i pjesëve përbërësve të shkallës. Informacionet e rëndësishme teknike për tipin përkatës të shkallës janë vendosur mbi produkt. Në tabelë do të gjeni informacione shtesë.

3. Kompleti i lëvrit

Lista e të gjithë pjesëve të lëvruara (Shembull):

Shkallë vetë-qëndruese (komplet) + manual përdorimi dhe operimi + traversë opsonale + parmak opsional (pa fotografi - kushton vëmendje udhëzimit të montimit)

4. Udhëzim për montimin

Në varësi të tipit të shkallës dhe kompletit të lëvrit mund të ndodhë që shkalla para përdorimit të jetë e nevojshme të montohet plotësisht. Disa shkallë vetë-qëndruese janë të pajisura me një traversë e cila duhet montuar para përdorimit (siç tregohet më poshtë). Disa shkallë vetë-qëndruese janë të pajisura me parmakë të cilët duhen montuar para përdorimit. Për këtë gjë ju lutemi kushton vëmendje udhëzimit të montimit.

B.-Nr.		ca. m	ca. m	ca. m		ca. kg
1101*	1 x 3	2,70	0,70	1,45	1,25	150 kg
	1 x 4	2,95	0,95	1,70	1,60	150 kg
	1 x 5	3,20	1,20	1,95	1,80	150 kg
	1 x 6	3,40	1,40	2,20	2,05	150 kg
	1 x 7	3,65	1,65	2,45	2,30	150 kg
	1 x 8	3,90	1,90	2,70	2,50	150 kg
	1 x 9	4,10	2,10	2,95	2,75	150 kg
	1 x 10	4,35	2,35	3,20	3,00	150 kg
	1 x 11	4,60	2,60	3,45	3,20	150 kg
	1 x 12	4,80	2,80	3,70	3,45	150 kg
1104*	1 x 4	2,95	0,95	2,10	1,95	150 kg
	1 x 5	3,20	1,20	2,35	2,20	150 kg
	1 x 6	3,40	1,40	2,60	2,40	150 kg
	1 x 7	3,65	1,65	2,85	2,65	150 kg
	1 x 8	3,90	1,90	3,10	2,90	150 kg
	1 x 9	4,10	2,10	3,35	3,10	150 kg
	1 x 10	4,35	2,35	3,60	3,35	150 kg
	1 x 11	4,60	2,60	3,85	3,60	150 kg
	1 x 12	4,80	2,80	4,10	3,80	150 kg
	1 x 13	5,05	3,05	4,35	4,05	150 kg
1105*	1 x 14	5,30	3,30	4,60	4,30	150 kg
	1 x 15	5,50	3,50	4,60	4,50	150 kg
	1 x 16	5,75	3,75	4,60	4,75	150 kg
	1 x 3	2,55	0,55	1,25	1,15	150 kg
	1 x 4	2,80	0,80	1,50	1,40	150 kg
1129**	1 x 5	3,00	1,00	1,70	1,60	150 kg
	1 x 6	3,20	1,20	1,95	1,80	150 kg
	1 x 7	3,40	1,45	2,15	2,05	150 kg
	1 x 8	3,65	1,65	2,40	2,25	150 kg
	1 x 9	3,90	1,90	2,65	2,50	150 kg
1106*	1 x 3	2,65	0,65	1,30	1,25	150 kg
	1 x 4	2,85	0,85	1,55	1,45	150 kg
	1 x 5	3,05	1,05	1,80	1,65	150 kg
	1 x 6	3,25	1,25	2,00	1,85	150 kg
	1 x 7	3,50	1,50	2,25	2,10	150 kg
1108*	1 x 8	3,70	1,70	2,45	2,30	150 kg
	1 x 3	4,10	2,10	3,45	3,30	150 kg
	1 x 4	6,65	2,65	4,00	3,75	150 kg
	1 x 5	6,90	2,90	4,35	4,10	150 kg
	1 x 6	7,15	3,15	4,70	4,45	150 kg
1121*/ 1122*	1 x 2	2,40	0,40	1,10	1,00	150 kg
	1 x 3	2,65	0,65	1,35	1,25	150 kg
	1 x 4	2,85	0,85	1,55	1,45	150 kg
	1 x 5	3,05	1,05	1,80	1,65	150 kg
	1 x 6	3,25	1,25	2,00	1,90	150 kg
1123*/ 1124*	1 x 7	3,50	1,50	2,25	2,10	150 kg
	1 x 8	3,70	1,70	2,50	2,30	150 kg
	1 x 3	2,65	0,65	1,35	1,25	150 kg
	1 x 4	2,85	0,85	1,60	1,45	150 kg
	1 x 5	3,05	1,05	1,80	1,65	150 kg
1111*/1112*/ 1113*/1116*/ 1119*/1120*/ 1125*/1126*/ 1128*	1 x 6	3,25	1,25	2,05	1,90	150 kg
	1 x 7	3,50	1,50	2,30	2,10	150 kg
	1 x 8	3,70	1,70	2,50	2,30	150 kg

B.-
Nr.:

Art.No. 126634



0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634



0091991126634

0091991126634

0091991126634

0091991126634

* =



B.-Nr.	ca. m		ca. m		150 kg	ca. kg
	A	B	C	D		
1102*	2 x 3	2,25	0,25	0,80	0,70	4,2 kg
	2 x 4	2,50	0,50	1,05	0,95	5,5 kg
	2 x 5	2,70	0,70	1,30	1,20	6,7 kg
	2 x 6	2,95	0,95	1,55	1,40	8,0 kg
	2 x 7	3,20	1,20	1,75	1,65	9,3 kg
	2 x 8	3,40	1,40	2,00	1,90	10,5 kg
	2 x 9	3,65	1,65	2,30	2,10	11,8 kg
	2 x 10	3,90	1,90	2,50	2,35	14,0 kg
	2 x 11	4,10	2,10	2,80	2,60	15,3 kg
	2 x 12	4,35	2,35	3,00	2,80	17,5 kg
	2 x 13	4,60	2,60	3,30	3,05	18,8 kg
	2 x 14	4,80	2,80	3,55	3,30	20,2 kg
1102-2*	2 x 4	2,45	0,45	1,00	0,95	9,0 kg
1107*/	2 x 3	2,20	0,20	0,65	0,65	4,0 kg
1114*/	2 x 4	2,40	0,40	0,90	0,85	5,5 kg
1115*/	2 x 5	2,65	0,65	1,15	1,05	6,2 kg
1127*	2 x 6	2,85	0,85	1,35	1,25	7,5 kg
	2 x 7	3,05	1,05	1,60	1,50	8,8 kg
	2 x 8	3,25	1,25	1,80	1,70	10,2 kg
1100*	2 x 4	2,50	0,50	1,20	1,15	6,2 kg
	2 x 5	2,75	0,75	1,45	1,40	7,2 kg
	2 x 6	3,00	1,00	1,70	1,65	8,5 kg
	2 x 7	3,25	1,25	2,00	1,90	11,0 kg
	2 x 8	3,50	1,50	2,25	2,15	12,5 kg
	2 x 9	3,80	1,80	2,50	2,40	14,0 kg
	2 x 10	4,05	2,05	2,80	2,65	16,5 kg
	2 x 11	4,30	2,30	3,05	2,90	18,8 kg
	2 x 12	4,55	2,55	3,30	3,15	21,0 kg
	2 x 13	4,80	2,80	3,55	3,40	23,5 kg
1130*	2 x 3	2,20	0,20	0,70	0,65	5,0 kg
	2 x 4	2,45	0,45	0,95	0,85	7,5 kg
	2 x 5	2,65	0,65	1,15	1,10	8,8 kg
	2 x 6	2,85	0,85	1,40	1,30	10,5 kg
	2 x 7	3,10	1,10	1,65	1,55	12,5 kg
	2 x 8	3,30	1,30	1,85	1,75	15,5 kg
	2 x 9	3,75	1,75	2,35	2,20	17,0 kg
	2 x 10	4,10	2,10	2,90	2,70	19,5 kg
1201*	2 x 3	2,25	0,25	0,95	0,90	3,0 kg
	2 x 4	2,50	0,50	1,25	1,15	4,1 kg
	2 x 5	2,75	0,75	1,50	1,40	5,2 kg
	2 x 6	3,05	1,05	1,80	1,65	6,3 kg
	2 x 7	3,30	1,30	2,05	1,95	7,5 kg
	2 x 8	3,55	1,55	2,35	2,20	8,5 kg
	2 x 9	3,80	1,80	2,65	2,45	9,0 kg
	2 x 10	4,10	2,10	2,90	2,70	10,7 kg
	2 x 11	4,35	2,35	3,20	3,00	11,5 kg
	2 x 12	4,60	2,60	3,45	3,25	13,5 kg
	2 x 13	4,85	2,85	3,75	3,50	14,5 kg
	2 x 14	5,10	3,10	4,05	3,75	16,5 kg
1318*	2 x 15	5,45	3,45	4,30	4,10	17,0 kg
	2 x 16	5,75	3,75	4,60	4,40	19,5 kg
	2 x 17	4,85	4,85	4,85	4,85	21,0 kg
	2 x 18	6,25	4,25	5,15	4,95	22,5 kg
	2 x 19	6,50	4,50	5,45	5,25	24,0 kg
	2 x 20	6,75	4,75	5,70	5,50	25,5 kg
1319*	2 x 4	2,40	0,40	1,00	0,95	7,8 kg
	2 x 6	2,85	0,85	1,50	1,40	11,0 kg
	2 x 8	3,30	1,30	1,95	1,85	14,4 kg
	2 x 10	3,75	1,75	2,45	2,25	17,2 kg
	2 x 12	4,65	2,65	3,50	3,35	23,5 kg
	2 x 14	5,20	3,20	4,05	3,85	27,5 kg
	2 x 16	5,75	3,75	4,60	4,40	30,0 kg
	2 x 18	6,25	4,25	5,15	4,95	32,5 kg
1131*	2 x 3	2,25	0,25	0,95	0,90	6,5 kg
	2 x 4	2,50	0,50	1,20	1,15	8,5 kg
	2 x 5	2,75	0,75	1,50	1,45	10,5 kg
	2 x 6	3,05	1,05	1,80	1,70	12,1 kg
	2 x 8	3,55	1,55	2,35	2,25	15,9 kg
	2 x 10	4,10	2,10	2,90	2,80	19,6 kg